

RM-P1375

Характеристика продукта

Благодарим вас за выбор продукции дистанционного управления нашей компании. RM-P1375 - это новейший универсальный пульт дистанционного управления проектором. Пожалуйста, при первой эксплуатации проверьте работу пульта после установки аккумулятора. Если весь функционал отвечает требованиям, вы можете использовать пульт сразу без дополнительной настройки. Если же функционал нарушен, вам необходимо выполнить нижеприведенную настройку устройства, после которой вы сможете использовать ПДУ для управления своим проектором. Если это не работает, вам необходимо выполнить настройку в соответствии с приведенными ниже инструкциями, а затем использовать для своего проектора. Этот пульт дистанционного управления обладает функцией постоянной памяти, поэтому нет никакой необходимости в его повторной настройке после замены аккумулятора.



Volume up/down

MUTE Key

Список совместимых моделей

ACER	13,36,37,76
BARCO	93
BENQ	05,19,20,21,44,59,66,71,82
CANON	28,79,80
CASIO	30,74,71
DELL	27,86
EPSON	34,35,73,83
HITACHI	46,63,75
HP	26
INFOCUS	68,88,89,90,92
JVC	77
LG	38,39,40,41,51
MIMIO	85
MITSUBISHI	05,31,32,33,43,69
NEC	25,49,60
OPTOMA	50,91
PANASONIC	01,61,62,70,79
PROJECTOR DESIGN	58
RUNCO	87
SANYO	14,28,29,42,57,79,94
SMART	78,84
SONY	45,67
THEME SCENE	91
TOSHIBA	02,03,06,07,08
VIEWSONIC	04,17,18,22,23,24,56,95
VIVITEK	40
3M	65

A. Введите код

1. Пожалуйста, найдите двузначный код из списка кодов.
2. Зажмите и удерживайте кнопки «ON» и «1», пока не загорится индикатор, затем отпустите эти кнопки. Теперь пульт дистанционного управления входит в режим ввода кода.
3. Введите 2-значный код соответствующей марки, который вы нашли, при каждом вводе цифры индикатор должен один раз мигнуть, после ввода 2-значного кода индикатор выключится и настройка будет завершена.
4. Проверьте, работают ли функциональные кнопки, например, клавиша «MUTE». Если функциональные кнопки работают неисправно, повторяйте 2 и 3 шаги, пока не будет найден соответствующий код

Б. Полноэкранное обучение

1. Нажмите кнопку «ON», затем нажмите кнопку «2». Через 3 секунды индикатор загорится, что будет означать переход пульта дистанционного управления в режим обучения.
2. Нажмите кнопку «MUTE» на пульте дистанционного управления, индикатор начнет медленно мигать, теперь пульт дистанционного управления находится в режиме обучения.

Б. Полноэкранное обучение

3. Положите передатчик предыдущего пульта дистанционного управления от вашего телевизора напротив передатчика этого пульта дистанционного управления, соблюдайте расстояние около 1-3 см и не трясите ПДУ. Нажмите кнопку «MUTE» на предыдущем пульте дистанционного управления. Индикатор трижды быстро мигнет, а затем продолжит гореть, что будет означать успешное завершение обучения. Если обучение не удалось, повторите 2 и 3 шаги с той же самой кнопкой или попробуйте преодолеть эти шаги с другими кнопками.
4. После завершения обучения нажмите и удерживайте кнопку «OK» в течение 3 секунд, индикатор перестанет гореть, затем выйдите из режима обучения, и все коды будут сохранены.

С. Восстановить заводские настройки

- Нажмите кнопку «ON», а затем нажмите и удерживайте кнопку «0» в течение 3 секунд, пока индикатор не мигнет 3 раза, теперь пульт дистанционного управления к заводским настройкам. (Обученные кнопки будут сброшены)