

Mdi	Пульт: DBR-701, модели: DBR-701	099	Orion Plus	Пульт: ПДУ-9 к 790/960/961, модели: 790, 960, 961	017	Rolsen	Пульт: RDB-405A RDB-406, модели: RDB-405A, RDB-406	127	Signal (Сигнал)	Пульт: T90, HD860, модели: T90, HD80, HD860, HD860D	040	Telefunken	Пульт: TF-DVBТ215, модели: TF-DVBТ215	189	World Vision	Пульт: WV T213, модели: T213	046	MTC	Пульт: 99321-MTC, модели:	061			
	Пульт: DBR-501 (DBR-901)Торжок, модели: DBR-501, DBR-901	040		Пульт: RS-T20 HD, модели: RS-T20 HD, dvb-t2s2	124		Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NW, RDB-507NR, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128		Пульт: HD-300, модели: HD-300	067		Пульт: TF-DVBТ217, модели: TF-DVBТ216, TF-DVBТ217, TF-DVBТ218, TF-DVBТ219, TF-DVBТ220, TF-DVBТ221, TF-DVBТ224, TF-DVBТ226, TF-DVBТ227	169		Пульт: WV T230CI (00BF), модели: T230CI	101		Пульт: 5304-MTS ориг. модели: TV 5304-S MTS Lite	061			
Mezзо	Пульт: GX3235T2C, модели: HD8911 DVB, модели: M701T12, M7801C, M7802T2, SP1505T2C-P, SP1505T2C-M, SP1505C-M, SP1505C-P	039	Patix Digital	Пульт: RS-T21 HD, модели: RS-T21 HD	044	SkyTech	Пульт: 157G VER1, модели: 157G, 45G	021	SkyVision	Пульт: T2501, модели: T2501	101	Tesler	Пульт: DSR-330 (VAR2), модели: DSR-330, DSR-710	210	Tiger	Пульт: WV T34, модели: T34, T34A, Sky Vision T2202 HD	002	YUNO	Пульт: SML-292 HD Base, модели: SML-292, SML-292 HD Base	023			
	Пульт: Green Laser Pointer 1000mW, модели:	054		Пульт: PT-100, PT-505C, модели: PT-100, PT-505C	125		Пульт: 157G, 97G VER2, модели: 157G, 157G	101		Пульт: DSR-330 (VAR1), модели: DSR-330, DSR-710	124		Пульт: DSR-330 (VAR3), модели: DSR-330, DSR-710	133		Пульт: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53	011		Пульт: WV T56, T56, TESLER DSR-590I, модели: T36, T56, T59M, DSR-590I	133	Пульт: SML-292 HD MAG-245 HD Base, модели: MAG-250HD IPTV MAG-245HD, модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD	144	Пульт: MAG-255 (MAG025), модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD, MAG-350 HD, MAG-351 HD, MAG-352 HD
MX	Пульт: MMP-70DТ2, модели: MMP-70DТ2	054	Perfeo	Пульт: JXC-366, модели: PT-700	002	Smart	Пульт: RDB-513, RDB-514, RDB-514A, RDB-517A, RDB-527, RDB-528, RDB-802	003	Star Track	Пульт: TV BOX HK1 COOL, модели: TV BOX A95X R5, модели: TV BOX A95X R3, модели:	240 239 238	TRIMAX	Пульт: AM-01, AM-06, AM-05, модели: AM-01, AM-06, AM-05	040	ZALA	Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030 ic, модели: GDL-62-ZTE030	205	ZIFRO	Пульт: CX-1, модели: Box SB101, SB213, SB213A, CX-R9 SB-212, TTK TV CX-R9 SB-214, TronSmart Vega S95 Telos, Maxone CX-X8 Smart TV BOX, Maxone CX-X8	243			
	Пульт: MMP-60DТ2, MMP-65DТ2, MMP-74DТ2, модели: MMP-60DТ2, MMP-65DТ2, MMP-74DТ2	196		Пульт: PT-400, модели: PT-400, PT-400D	208		Пульт: RDB-513, RDB-514, RDB-514A, RDB-517A, RDB-527, RDB-528, RDB-802	003		Пульт: SRT 786 Warriors, модели: SRT 786 Warriors	084		Пульт: TR-2012HD / Lumax Y-133A2, модели: TR-2012HD	088		Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030, модели: GDL-62-ZTE030	205		Пульт: RDТ2-41, модели: DT-2-M3, DT-2-M5, DT2-M7	124	Пульт: (ARBACOM) Ferrido APA-301, модели: Ferrido APA-301	164	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02
Mystery	Пульт: MMP-85DТ / MMP-80DТ / MMP-76DТ2, модели: MMP-75DТ2, MMP-76DТ2, MMP-85DТ2, MMP-80DТ	209	Polar	Пульт: JXD-366, модели: PT-600	078	Supra	Пульт: S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160	Sven	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122D, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021	Wifire	Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm	200	Вымпел	Пульт: WV T37, T54, T57D, T57M, модели: T37, T54, T57, T57D, T57M	003	Горизонт (Horizont)	Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076	Интерактив	Пульт: T50, T60, модели: T50, T60, T70, T80, T90, T100, T110	194
	Пульт: MMP-88DTR, модели: MMP-88DTR	002		Пульт: PF-T2-1, модели: PF-T2-1	207		Пульт: RDB-513, RDB-514, RDB-514A, RDB-517A, RDB-527, RDB-528, RDB-802	101		Пульт: DVB-T2 HD, модели: T2 HD	231		Пульт: DVB-T2, модели: DVB-T2	021		Пульт: DTR-804, модели: DTR-804 FTA, DTR-814 FTA, DTR-816 FTA	187		Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076		Пульт: B-49/B-51, модели: B-49, B-51	002
Open Air	Пульт: DVB, модели: dvb-t2	021	Prology	Пульт: DT-1002 /MMP-80DТ / MMP-76DТ2, модели: DT-1002, DT-1003, DT-1005, DT-1006	025	Sven	Пульт: S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160	Telant	Пульт: DVB-T2 (Supra SDT-93), модели: 125B, 170B	-000	Telebox	Пульт: HD70, модели: HD70	002	World Vision	Пульт: WV T40, модели: T40	011	Эфир	Пульт: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU	021			
	Пульт: T2-02M HD, модели: T2-02M HD	005		Пульт: DVT-100, модели:	008		Пульт: RDB-502 (LT 1420 PVR(HDM)), модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NW, RDB-507NR, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	031		Пульт: SDT-85, SDT-90, модели: SDT-83, SDT-85, SDT-90	182		Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm	200		Пульт: MINI SD 2010, модели: MINI SD 2010 DVB	139		Пульт: T1030, T2 505 HD USB PVR, модели: T1030, T2 505 HDUSB	078	Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076	Пульт: HD-34, модели: HD-34
Openbox	Пульт: T2-02 HD CADENA ST-203AA, модели: T2-02 HD	005	RedBox	Пульт: DT-1002 /MMP-80DТ / MMP-76DТ2, модели: DT-1002, DT-1003, DT-1005, DT-1006	025	SCAN	Пульт: S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160	Sven	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122D, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021	Wifire	Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Вымпел	Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076	Горизонт (Horizont)	Пульт: DTS53 (DT554), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177			
	Пульт: T2-06 (00FF), модели: T2-06 GOLD G7 (00BF), модели: GOLD_GOLD G7, OТАU TV M7	002		Пульт: CX-1, модели: MiniPRO 5 ver 2	171		Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002		Пульт: DVB-T2 HD, модели: T2 HD	231		Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm	200		Пульт: HD70, модели: HD70	002		Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Пульт: B-49/B-51, модели: B-49, B-51	002	Пульт: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU
ORIЕL	Пульт: VER UB (421UD) (пду-6+TV), модели: 421UD	168	Reflect	Пульт: DVT-100, модели:	008	SCAN	Пульт: S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160	Sven	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122D, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021	Wifire	Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Вымпел	Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076	Горизонт (Horizont)	Пульт: DTS53 (DT554), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177			
	Пульт: T2-06 (00FF), модели: T2-06 GOLD G7 (00BF), модели: GOLD_GOLD G7, OТАU TV M7	002		Пульт: Mini, Compact, Digital, модели: Mini, Compact, Digital	136		Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002		Пульт: DVB-T2 HD, модели: T2 HD	231		Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm	200		Пульт: HD70, модели: HD70	002		Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Пульт: B-49/B-51, модели: B-49, B-51	002	Пульт: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU
ORIЕL	Пульт: VER UB (421UD) (пду-6+TV), модели: 421UD	168	REXANT	Пульт: DVT-100, модели:	008	SCAN	Пульт: S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160	Sven	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122D, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021	Wifire	Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Вымпел	Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076	Горизонт (Horizont)	Пульт: DTS53 (DT554), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177			
	Пульт: T2-06 (00FF), модели: T2-06 GOLD G7 (00BF), модели: GOLD_GOLD G7, OТАU TV M7	002		Пульт: Mini, Compact, Digital, модели: Mini, Compact, Digital	136		Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002		Пульт: DVB-T2 HD, модели: T2 HD	231		Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm	200		Пульт: HD70, модели: HD70	002		Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Пульт: B-49/B-51, модели: B-49, B-51	002	Пульт: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU
ORIЕL	Пульт: VER UB (421UD) (пду-6+TV), модели: 421UD	168	REXANT	Пульт: DVT-100, модели:	008	SCAN	Пульт: S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160	Sven	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122D, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021	Wifire	Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Вымпел	Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076	Горизонт (Horizont)	Пульт: DTS53 (DT554), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177			
	Пульт: T2-06 (00FF), модели: T2-06 GOLD G7 (00BF), модели: GOLD_GOLD G7, OТАU TV M7	002		Пульт: Mini, Compact, Digital, модели: Mini, Compact, Digital	136		Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002		Пульт: DVB-T2 HD, модели: T2 HD	231		Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm	200		Пульт: HD70, модели: HD70	002		Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Пульт: B-49/B-51, модели: B-49, B-51	002	Пульт: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU
ORIЕL	Пульт: VER UB (421UD) (пду-6+TV), модели: 421UD	168	REXANT	Пульт: DVT-100, модели:	008	SCAN	Пульт: S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160	Sven	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122D, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021	Wifire	Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Вымпел	Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076	Горизонт (Horizont)	Пульт: DTS53 (DT554), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177			
	Пульт: T2-06 (00FF), модели: T2-06 GOLD G7 (00BF), модели: GOLD_GOLD G7, OТАU TV M7	002		Пульт: Mini, Compact, Digital, модели: Mini, Compact, Digital	136		Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002		Пульт: DVB-T2 HD, модели: T2 HD	231		Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm	200		Пульт: HD70, модели: HD70	002		Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Пульт: B-49/B-51, модели: B-49, B-51	002	Пульт: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU
ORIЕL	Пульт: VER UB (421UD) (пду-6+TV), модели: 421UD	168	REXANT	Пульт: DVT-100, модели:	008	SCAN	Пульт: S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160	Sven	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122D, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021	Wifire	Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Вымпел	Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076	Горизонт (Horizont)	Пульт: DTS53 (DT554), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177			
	Пульт: T2-06 (00FF), модели: T2-06 GOLD G7 (00BF), модели: GOLD_GOLD G7, OТАU TV M7	002		Пульт: Mini, Compact, Digital, модели: Mini, Compact, Digital	136		Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002		Пульт: DVB-T2 HD, модели: T2 HD	231		Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm	200		Пульт: HD70, модели: HD70	002		Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Пульт: B-49/B-51, модели: B-49, B-51	002	Пульт: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU
ORIЕL	Пульт: VER UB (421UD) (пду-6+TV), модели: 421UD	168	REXANT	Пульт: DVT-100, модели:	008	SCAN	Пульт: S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160	Sven	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122D, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021	Wifire	Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Вымпел	Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076	Горизонт (Horizont)	Пульт: DTS53 (DT554), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177			
	Пульт: T2-06 (00FF), модели: T2-06 GOLD G7 (00BF), модели: GOLD_GOLD G7, OТАU TV M7	002		Пульт: Mini, Compact, Digital, модели: Mini, Compact, Digital	136		Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002		Пульт: DVB-T2 HD, модели: T2 HD	231		Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm	200		Пульт: HD70, модели: HD70	002		Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Пульт: B-49/B-51, модели: B-49, B-51	002	Пульт: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU
ORIЕL	Пульт: VER UB (421UD) (пду-6+TV), модели: 421UD	168	REXANT	Пульт: DVT-100, модели:	008	SCAN	Пульт: S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160	Sven	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122D, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021	Wifire	Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Вымпел	Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076	Горизонт (Horizont)	Пульт: DTS53 (DT554), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177			
	Пульт: T2-06 (00FF), модели: T2-06 GOLD G7 (00BF), модели: GOLD_GOLD G7, OТАU TV M7	002		Пульт: Mini, Compact, Digital, модели: Mini, Compact, Digital	136		Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002		Пульт: DVB-T2 HD, модели: T2 HD	231		Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm	200		Пульт: HD70, модели: HD70	002		Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Пульт: B-49/B-51, модели: B-49, B-51	002	Пульт: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU
ORIЕL	Пульт: VER UB (421UD) (пду-6+TV), модели: 421UD	168	REXANT	Пульт: DVT-100, модели:	008	SCAN	Пульт: S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160	Sven	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122D, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021	Wifire	Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Вымпел	Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076	Горизонт (Horizont)	Пульт: DTS53 (DT554), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177			
	Пульт: T2-06 (00FF), модели: T2-06 GOLD G7 (00BF), модели: GOLD_GOLD G7, OТАU TV M7	002		Пульт: Mini, Compact, Digital, модели: Mini, Compact, Digital	136		Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002		Пульт: DVB-T2 HD, модели: T2 HD	231		Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm	200		Пульт: HD70, модели: HD70	002		Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Пульт: B-49/B-51, модели: B-49, B-51	002	Пульт: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU
ORIЕL	Пульт: VER UB (421UD) (пду-6+TV), модели: 421UD	168	REXANT	Пульт: DVT-100, модели:	008	SCAN	Пульт: S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160	Sven	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122D, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021	Wifire	Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Вымпел	Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076	Горизонт (Horizont)	Пульт: DTS53 (DT554), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177			
	Пульт: T2-06 (00FF), модели: T2-06 GOLD G7 (00BF), модели: GOLD_GOLD G7, OТАU TV M7	002		Пульт: Mini, Compact, Digital, модели: Mini, Compact, Digital	136		Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002		Пульт: DVB-T2 HD, модели: T2 HD	231		Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm	200		Пульт: HD70, модели: HD70	002		Пульт: SNOWBOX PALM 2A1312, модели: SNOWBOX PALM 2A1312	217	Пульт: B-49/B-51, модели: B-49, B-51	002	Пульт: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU
ORIЕL	Пульт: VER UB (421UD) (пду-6+TV), модели: 421UD	168	REXANT	Пульт: DVT-100, модели:	008	SCAN																	