

## Пульт дистанционного управления Smart TV Magic Remote

Модель MR-18B подходит для большинства типов умного телевидения, кроме нескольких функций. Простой щелчок, указатель, пролистывание для переключения каналов, поиск чего-то нового и многое другое. Пульт дистанционного управления Magic Remote MR-18B можно также использовать для управления подключенными устройствами. Затрачивайте меньше времени на навигацию в запутанном меню и на жонглирование несколькими пультами дистанционного управления и получайте больше удовольствия от просмотра программ. MR-18B – это альтернативный вариант пульта без голосовой функции.

## Инструкция

### A.Подключение пульта

1. Подключите USB-приемник к USB-разъему телевизора, на экране появится символ подключения.
2. Нажмите «кнопку-колесо ОК » и удерживайте ее порядка 3 секунд, на пульте замигает светодиод.
3. Направьте пульт на USB-приемник, светодиод замигает 3 раза, а затем погаснет, подключение пульта завершится, на экране появится указатель.

\* Если в некоторых типах телевизоров после подключения к USB разъему отсутствует какая-либо реакция, попробуйте подключить приемник к другим USB-разъемам.

## Пульт дистанционного управления Smart TV Magic Remote

### B.Указатель

Для того чтобы «указатель » опять отобразился на экране, нажмите на кнопку со стрелкой. Можно слегка встряхнуть пульт вправо и влево, чтобы проконтролировать направление. Если нажимать на кнопки направления (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО)  при использовании указателем, он исчезнет с экрана.

### C.Обычное инфракрасное дистанционное управление (Деактивация пульта)

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «HOME (НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)   RECENTS» и «BACK (НАЗАД)  BACK» порядка 5 секунд, чтобы отключить пульт дистанционного управления от телевизора, светодиод замигает 3 раза, а затем погаснет. Пульт Magic Remote будет работать как обычный пульт инфракрасного дистанционного управления.

\* После подключения пульта кнопки направления (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО)  , SCROLL UP (ПРОКРУТКА ВВЕРХ), SCROLL DOWN (ПРОКРУТКА ВНИЗ), КОЛЕСО (OK)  , POINTER (УКАЗАТЕЛЬ)  будут в нем использоваться, а остальные функциональные кнопки будут использоваться в обычном пульте инфракрасного дистанционного управления

## Пульт дистанционного управления Smart TV Magic Remote

### D.Метод функции обучения для ТВ-приставки

С функциями этих кнопок можно ознакомиться в меню настройки дистанционного управления.

ПИТАНИЕ ТВ-ПРИСТАВКИ 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАНОМ

 AD  ФОКУС  LIVE ZOOM  FOCUS

1.Перейдите в режим обучения нажатием кнопок «HOME (НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)  RECENTS» и «Q.SETTING (НАСТРОЙКИ)  ».

2.Установите пульты по направлению друг к другу, расстояние между ними должно составлять 2-5 см.

3.Нажмите на кнопку, функции которой вы хотите обучить в модели MR-18B, при этом замигает светодиод.

4.Нажмите на соответствующую кнопку в меню настройки, светодиод замигает 3 раза, затем продолжит светиться.

5.Аналогичным образом обучайте функции других кнопок

6.По завершении обучения нажмите на кнопку «HOME (НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)  RECENTS» для выхода из режима и сохранения данных.