



Thank you for using our company products. This remote control has following setting methods, you can turn on your TV manually, and point this remote control at the TV, then choose one of the follow methods to operate.

## A. Setting With Brand Key

1. Please find out the button that corresponds to your TV brand, for example SAMSUNG=button "9".

2. Press and hold the brand button, the indicator light will flash, when volume symbol appears on your TV, release the button immediately, indicator light will be turn off, and setting is finished.

The brand list is as follows:

P.MODE	S.MODE	ASPECT	SLEEP	MENU	SOURCE
AKIRA	AOC	B&B	ELENBREG	SUPRA	OTHER BRANDS
1	2	3	4	5	6
SHARP	SONY	Panasonic	SANYO	HITACHI	TOSHIBA
8	9	---	0	SYS	
LG	SAMSUNG	Hisense	SKYWORTH	CHANGHONG	TCL
GUIDE	TV	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
PRIMA	Haier	KONKA	THOMSON	DAEWOO	JVC

## B. Inputting Code:

If you can't make operation by brand setting, you can find out your TV remote control model from the colorful paper, and operate as follow:

1. Please find out the 3 digits code of your remote control model from the colorful paper.

2. Press and hold "SET" key, then press "POWER" key, when the indicator light turns on, release two buttons, enter the 3-digit code (enter each digit, the indicator light will flash one time), the indicator light will turn off, setting is finished.

## C. Automatically Searching Code:

If your original remote control not display on the colorful paper, please make operation as follow: press and hold "SET" key about 6s, the indicator light will flash, now the remote control enters into auto search mode, please pay attention to your TV, when volume symbol appears on your TV, release "SET" button immediately, setting is finished.

## Restore to Factory Mode

press "SET" and "0" key together, then release two keys, the indicator light will flash 2 times, the remote control restore to factory mode.

Благодарим за использование изделий нашей компании. В данном пульте дистанционного управления используются некоторые специальные способы настройки; вы можете включить телевизор вручную, направить данный пульт дистанционного управления на телевизор и выбрать один из описанных ниже способов настройки.

## А. Установка при помощи фирменной кнопки

1. Найдите кнопку, соответствующую фирменному наименованию вашего телевизора; например, для марки SAMSUNG эта кнопка «9».  
2. Нажмите и удерживайте кнопку фирменного наименования, индикатор при этом начнет мигать; когда символ уровня громкости появится на экране, сразу же отпустите кнопку, индикатор погаснет, и установка будет завершена.

Список фирменных наименований:

P.MODE	S.MODE	ASPECT	SLEEP	MENU	SOURCE
AKIRA	AOC	B&B	ELENBREG	SUPRA	OTHER BRANDS
1	2	3	4	5	6
SHARP	SONY	Panasonic	SANYO	HITACHI	TOSHIBA
8	9	---	0	SYS	
LG	SAMSUNG	Hisense	SKYWORTH	CHANGHONG	TCL
GUIDE	TV	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
PRIMA	Haier	KONKA	THOMSON	DAEWOO	JVC

## В. Введите код.

Если вам не удалось настроить работу при помощи кнопки фирменного наименования, вы можете выбрать модель пульта дистанционного управления вашим телевизором, описанной в цветном вкладыше, действуя при этом следующим образом:

1. Найдите в цветном вкладыше код из 3 цифр, соответствующий вашей модели пульта дистанционного управления.  
2. Нажмите и удерживайте кнопку "SET", затем нажмите кнопку "POWER". Когда загорится индикатор, отпустите обе кнопки. Введите код из 3 цифр (вводите поочередно каждую цифру, при этом индикатор будет мигать один раз при каждом вводе). Затем индикатор погаснет; это свидетельствует об окончании установки.

## С. Автоматический поиск кода:

Если ваш пульт управления не указан в цветном вкладыше, действуйте следующим образом:  
Нажмите и удерживайте кнопку "SET" около 6 секунд, при этом индикатор начнет мигать, а пульт дистанционного управления войдет в режим автоматического поиска. Обратите внимание на экран вашего телевизора: когда на нем появится символ громкости, сразу же отпустите кнопку "SET". Установка завершена.

## Возврат к заводским настройкам

Одновременно нажмите кнопки "SET" и "0", после чего отпустите их, при этом индикатор мигнет 2 раза, и пульт дистанционного управления вернется к заводским настройкам.

Grazie per l'uso del nostro telecomando. Questo telecomando può essere sintonizzato nei seguenti modi: Accendi manualmente il televisore, punta il telecomando su questo televisore, quindi seleziona uno dei modi per sintonizzarlo.

## A. Impostazione del tasto di marchio:

1. Reperisci il tasto corrispondente al tuo marchio TV, ad esempio SAMSUNG = tasto "9"  
2. Premi e tieni premuta "Icona corrispondente al marchio" e il led lampeggerà. Quando l'Icona del volume viene visualizzata sullo schermo del televisore, rilascia immediatamente il tasto e il Led si spegnerà, e l'impostazione è completata.  
Elenco dei marchi:

P.MODE	S.MODE	ASPECT	SLEEP	MENU	SOURCE
AKIRA	AOC	B&B	ELENBREG	SUPRA	OTHER BRANDS
1	2	3	4	5	6
SHARP	SONY	Panasonic	SANYO	HITACHI	TOSHIBA
8	9	---	0	SYS	
LG	SAMSUNG	Hisense	SKYWORTH	CHANGHONG	TCL
GUIDE	TV	RED	GREEN	YELLOW	BLUE
PRIMA	Haier	KONKA	THOMSON	DAEWOO	JVC

## B. Inserimento del codice:

Se il tuo televisore non consente di effettuare l'impostazione mediante l'impostazione del marchio, trovare il modello del telecomando del tuo televisore nell'elenco delle immagini a colori, quindi programma il telecomando come segue:

1. Reperisci il codice a 3 cifre corrispondente al modello del tuo telecomando nella tabella codici.  
2. Premi e tieni il tasto "SET", quindi premi e tieni premuto il tasto "POWER" fino a quando il Led non si accende, successivamente rilascia i due tasti e puoi inserire il codice.

Inserire una ad una le cifre del codice a 3 cifre che ha reperito (il led lampeggerà una volta quando 1 cifra è inserita), una volta inserite tutte le cifre del codice, il led si spegnerà, l'impostazione è completa.

## C. Ricerca automatica:

Se l'immagine del telecomando originale in dotazione non è presente nell'elenco delle immagini, opera seguendo i seguenti passi:  
Premi e tieni premuto il tasto "SET" per circa 6 secondi, fino a quando il Led si accende, quindi si entra nella modalità di ricerca automatica, fai attenzione alla visualizzazione dell'Icona del volume, quando appare l'Icona del volume TV, rilascia immediatamente il tasto "SET", e l'impostazione è completata.

## Funzione di Ripristino delle Impostazioni di Fabbrica

Premi e tieni premuto il tasto "SET", quindi premi il tasto "0", successivamente rilascia i tasti e il led lampeggiava due volte a indicare che le impostazioni di fabbrica sono ripristinate.

ج. البحث التلقائي:

ان لم تجد رمز الريموت في جدول الريوز او لا تعرف رقم الريموت يرجى اتباع الخطوات التالية :

اضغط على زر "SET" لمدة 6 ثوان تقريباً حتى يضيء مصباح الإشارة ، وعندما تظهر علامة الصوت على التلفزيون ، اطلق زر فوراً، تم الإعداد.

ووظيفة إعادة ضبط المصنع

اضغط على الاستمرار على زر "SET" ، ثم اضغط على زر "0" ، وبعدها يضيء مصباح الإشارة مرتين بعد الاطلاق وتم استعادة إعدادات المصنع.

أ. إعدادات الزر للعلامة التجارية:

جهاز الريموت على الإعداداتالية: يمكنك تشغيل التلفزيون بيدوا ، وتوجيه جهاز

الريموت إلى التلفزيون ، تم اختبار احدى الأسلوب لإعدادات.

أ. إعدادات الزر للعلامة التجارية:

1- ابحث عن الزر المافق للتلفزيون "9" ، الخاصة بك، مثل

العلامة التجارية المطلوبة.

2- اضغط مع الاستمرار على "زر العلامه التجارية المطلوبة" ، وبعدها يضيء مصباح الإشارة تدريجياً ، وعندما تظهر علامة الصوت على التلفزيون، اطلق زر فوراً ، وبعدها يضيء مصباح الإشارة ، تم الإعداد.

قائمة العلامات التجارية هي كما يلي:

ب. إدخال الرمز:

إذا تغيرت الإعدادات العلامات التجارية، فابحث عن رمز الريموت الخاص بك من

قائمة الصور الملونة. تم بتشغيل

الريموت على التحول التالي:

قائمة الاعدادات التجارية هي كما يلي:

ب. إدخال الرمز:

إذا تغيرت الإعدادات العلامات التجارية، فابحث عن رمز الريموت الخاص بك من

قائمة الصور الملونة. تم بتشغيل

الريموت على التحول التالي:

أ. ابحث عن الكود المكون من

أرقام من جدول الكود.

2. اضغط على الزر "SET" ، تم اضغط على زر "POWER" حتى يضيء مصباح الإشارة ،

ثم اطلق الزرين ، تم بدخل الرمز المكون من

ثلاثة أرقام ، وبعدها يضيء مصباح الإشارة بعد

دخول الكود الثالث، تم إعداد الريموت.