

Универсальный пульт для DVB приставок ClickPDU		
Бренд	Модели	Код в универсальном пульте
Airtone	Пульт: DB-2205, модели: DB-2205	036
Amlogic	Пульт: X96 Air, модели: X96 Air	233
ASTRA	Пульт: 10100 E MINI JH-046, модели: 10100 E MINI	051
Avest	Пульт: / ELECT EDR-7819, модели: TP-1001, TP-1003, TP-1004	173
	Пульт: (Байкал) 950 HD, модели: 950 HD	002
Baikal	Пульт: (Байкал) 960HD, 961HD, модели: 960 HD, 961 HD	133
	Пульт: (Байкал) 940 HD, модели: 940 HD	136
	Пульт: (Байкал) HD981, модели: HD981	167
	Пульт: SMP121HD T2 V2.0 (RC-SMP121), модели: SMP121HD T2	021
	Пульт: RC-BTX100 оригинал, модели: BTX001	186
BBK	Пульт: RC-SMP712 оригинальный, модели: SMP018HDT2, SMP121HDT2, SMP122HDT2, SMP124HDT2, SMP125HDT2	013
	Пульт: RC-STB100(RC-STB103, RC-SMP712), модели: STB100, STB103, STB110, STB111	013
	Пульт: RC0105 (STB-105), модели: STB-105	059
Big Sat	Пульт: Golden 1 CR HD, модели: Golden 1 CR HD	157
	Пульт: SHTA-1104T2N, SHTA-1511S2, модели: SHTA-1511S2, SHTA-1104T2N	032
	Пульт: CDT-1671S, модели: CDT-1671S	101
	Пульт: CDT-1711SB, модели: CDT-1711SB	002
	Пульт: CDT-1791SB, CDT-1792S, CDT-1793, модели: CDT-1791SB, CDT-1792S, CDT-1793	136
Cadena	Пульт: HT-1110 (REXANT RX-511), модели: HT-1110, HT-1302, HT-1290, HT-1658	136
	Пульт: RC1631IR 1811 VAR1 (CDT-1652S), модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S, CDT-1814SB	106
	Пульт: RC1631IR VAR2, модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	217
	Пульт: RC1632IR, модели: CDT-1632SBD	212

D-Color	Пульт: ST-203AA, ST-603AD, модели: ST-203AA, ST-603AD	005
	Пульт: DC1502HD (VAR2 - 00DF), модели: DC1502HD, DC1502HD premium, DC802HD	221
	Пульт: DC1002HD mini, модели: DC1002HD mini	038
	Пульт: DC1201HD mini, модели: DC911HD DVB-T2, DC700HD DVB-T2, DC1201HD DVB-T2	054
	Пульт: DC1302HD (DRC-5), модели: DC1002HD mini, DC1302HD, DC1501HD	165
	Пульт: DC1502HD (VAR1 - b04F), модели: DC1502HD	194
	Пульт: DC1502HD (VAR3 - CC1d) ic, модели: DC1502HD	222
	Пульт: DC710HD, модели: DC710HD, DS-200HD, M013, RDB-508, T2-1000	025
	Пульт: DC711HD, модели: DC1001HD, DC1010HD, DC901HD, DC902HD, DC711HD, DS-100HD, VA-2102HD, T2-1000, RMR-818T2 HD	002
	Пульт: DC910HD DC930HD, модели: DC910HD DVB-T2, DC930HD DVB-T2	021
Delta Systems	Пульт: DC921HD, модели: DC1301HD DVB-T2, DC1302 DVB-T2, DC1501HD, DC921HD DVB-T2, DC910HD DVB-T2	003
	Пульт: DVB-T2 DC802HD, модели: DC802HD	176
	Пульт: DS-310HD, модели: DS-310HD	002
	Пульт: WS-1388 (DS-330HD), модели: DS-330HD	070
	Пульт: DS-530HD, DS-910HD (DVB-T2), модели: DS-220HD, DS-240HD, DS-250HD, DS-530HD, DS-910HD	037
	Пульт: DS-540HD, модели: DS-540HD	142
	Пульт: DS-950HD, модели: DS-950HD	142
	Пульт: DS-340HD, DS-400HD, модели: DS-340HD, DS-400HD	070
	Пульт: DDT134, модели: DDT134	230
	Пульт: DDT101, модели: DDT101, DDT141	038
DENN	Пульт: DDT111, модели: DDT111	088
	Пульт: DDT103, DDT105, модели: DDT103, DDT105	229
	Пульт: AB-115, AB-116, модели: AB-115, AB-116	038
DEXP	Пульт: HD1810P, HD1813P, модели: HD1701M, HD1702M, HD1703M, HD1704M, HD1810P, HD1811P, HD1812P, HD1813P	021

Digifors	Пульт: HD2551P, модели: HD2551P	003	
	Пульт: HD3552M, модели: HD2771P, HD2991P, HD2992P, HD3112M, HD3552M, HD31	201	
	Пульт: ST1204, модели: ST1204	021	
	Пульт: AL-10T2, модели: AL-10T2	053	
	Пульт: SMART 200 (smart-200), модели: SMART-200	015	
	Пульт: HD 20, модели: HD 20, Digifors HD АвтоКИТ	125	
	Пульт: HD 50 All, модели: HD 50 All, HD 70 Time, HD 100 Premium, Smart 200 Android+T2	193	
	Пульт: HD 50, модели: HD 71	168	
	Пульт: HD-50, HD-70, модели: HD-50, HD-70	002	
	Пульт: B90001, модели: HD75	097	
Digiline	Пульт: GHB-898, модели: GHB-898, DVB-126T	213	
	Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: HD-600T2	206	
	Пульт: DVS HD-600T2, модели: DVS HD-600T2	024	
DiVisat	Пульт: HOBBIT BOX III, модели: HOBBIT BOX III	188	
	Пульт: HobbIt Flash, модели: HobbIt Flash	151	
	Пульт: HOBBIT IRON BOX, модели: HobbIt IRON BOX	038	
	Пульт: HobbIt Lite, модели: HobbIt Lite	101	
	Пульт: HobbIt Lite 5.1, модели: HobbIt Lite 2.0, HobbIt Lite 5.1	032	
	Пульт: HobbIt Mini II, модели: DVS-HobbIt Box DD, HobbIt Box DD, DVS-HobbIt Box II, HobbIt Mini II, DVS-HobbIt Mini II, HobbIt Mini II	002	
	Пульт: HobbIt Nano, модели: HobbIt Nano	076	
	Пульт: HobbIt UNIT III, модели: HobbIt UNIT III	169	
	Пульт: HobbIt UNO, модели: HobbIt UNO, 777	182	
	Пульт: UNIT III, модели: UNIT III	169	
Doffer	Пульт: XXX DVB-T2, модели: XXX	189	
	Пульт: DVS-HD100 T2, модели: DVS-HD100 T2	039	
	Пульт: DVB-T2P11, DVB-T2P12, DVB-T2M15, модели: DVB-T2P11, DVB-T2P12, DVB-T2M15	136	
	Пульт: DVB-T2M01, DVB-T2M02, модели: DVB-T2M01, DVB-T2M02	022	
	Пульт: EDR-7820, модели: EDR-7820	173	
	Пульт: EDR-7916, модели: EDR-7916	077	
	Пульт: EL2102HD, EL2103HD, модели: EL2102HD, EL2103HD, VV8902HD	002	
	ELECT	Пульт: EDR-7820, модели: EDR-7820	173
		Пульт: EDR-7916, модели: EDR-7916	077
	ELECTRONICS	Пульт: EL2102HD, EL2103HD, модели: EL2102HD, EL2103HD, VV8902HD	002

Elgreen	Пульт: DVT2-5500 HD, модели: DVT2-5500	078
	Пульт: NV-501 ic, модели: NV-501	190
	Пульт: NV-102, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Wac, STB-NV300	183
Eltex	Пульт: NV-102 +TV (NV-501) ic, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Wac, STB-NV300	190
	Пульт: T2HD401, модели: T2HD401	010
Energy	Пульт: TELEКАРТА EVO-1, Energy E1, модели: EVO-1, E1, E2 HD	015
	Пульт: T2HD401, модели: T2HD401	010
EnVizen	Пульт: T2HD402, модели: T2HD402, T2HD403	028
	Пульт: DVB-126T, модели: DVB-126T	003
	Пульт: DVB-137T, DVB-138T, модели: DVB-128T, DVB-137T, DVB-138T, DVB-139T	174
Eplutus	Пульт: DVB-167T VAR2, модели: DVB-148T, DVB-149T, DVB-166T, DVB-167T, DVB-169T	021
	Пульт: KR-6188 (DVB-167T VAR1), модели: DVB-147T, DVB-148T, DVB-149T, DVB-167T	174
EUROSAT	Пульт: K16 dvb-s, модели: DVB-S2	139
	Пульт: DVB-8004, модели: DVB-8004	153
EUROSKY	Пульт: ES-11, модели: ES-11	101
	Пульт: DVB-4100 SAT, модели: DVB-4100	045
EVO	Пульт: EVO DIGITAL, модели: DIGITAL	071
	Пульт: EVOT2 101, модели: EVOT2 101	040
Formuler	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели: Z Plus IPTV Android 4K	214
	Пульт: RS-1010L-T7T2, модели: RS-1010L-T7T2	002
GAL	Пульт: S1013, модели: S1013	175
	Пульт: UNI, модели: UNI	192
Galaxy Innovations (Gi)	Пульт: HD SLIM T2, модели: HD SLIM	084
	Пульт: HD SLIM ориг., модели: HD SLIM	084
	Пульт: Fly, модели: Fly, Fly T2	053
	Пульт: Spark2 Combo, модели: Spark 2 Combo	198
	Пульт: HD SLIM COMBO, модели: HD SLIM COMBO	191
	Пульт: TE-8714, модели: GS TE-8511, GS TE-8714, GS TE-8714B	018
	Пульт: GL60, E-RCU-018, модели: GL60	001
	Пульт: E-RCU-012 (GL100), модели: GL100	085
	Пульт: GL50, модели: GL50	031
	Пульт: GL55, модели: GL55	010

Godigital	Пульт: DVB-T2 1306, модели: DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	087
	Пульт: DVB-T2 1306 VAR2, модели: DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	136
	Пульт: Mania 3 HD, модели: Mania 3 HD	005
GoldenMedia	Пульт: Ресивер No.1, модели: T-707HD	088
	Пульт: / SKYTECH 57G DVB-T, модели: и: 57G	042
Goldeninterstar	Пульт: i-905, модели: i-905	234
	Пульт: T-303SD mini BAP3, модели: T-303SD	046
	Пульт: T-303SD BAP1, модели: T-303SD	174
GoldMaster	Пульт: T-303SD BAP2 fusion, модели: T-303SD	038
	Пульт: T-707HD&HD1 (SKY Vision T 2108), модели: T-707HD	038
	Пульт: T-707HD&HD1 ориг., модели: T-707HD	136
Goldstar	Пульт: T737HDI, модели: T737HDI	021
	Пульт: GS-8830HD, модели: GS-8830HD	002
Gospell	Пульт: GTR-GN1345, модели: GTR-GN1345	041
	Пульт: HDT2-1110, модели: HDT2-1005, HDT2-1105, HDT2-1108, HDT2-1110, HDT2-1512, HDT2-1513, HDT2-1200	136
Harper	Пульт: HDT2-1010, модели: HDT2-1010	-000
	Пульт: HDT2-1005, HDT2-1202, HDT2-1514, модели: HDT2-1005, HDT2-1202, HDT2-1514	130
	Пульт: HDT2-1510, HDT2-1200, модели: HDT2-1510, HDT2-1200	010
HBBBOX	Пульт: HDT2-1202, HDT2-1514, модели: HDT2-1202, HDT2-1514, HDT2-1108	002
	Пульт: HDT2-2010, модели: HDT2-2010, HDT2-1512	002
	Пульт: HD DVB-T2 PVR, модели: T-2	040
HOME	Пульт: T2 PRO, модели: T2 PRO	215
	Пульт: 2018, модели: 2018	166
	Пульт: BY-628 DVB, модели: BY-628	036
Hyundai	Пульт: H-DVB840, H-DVB860, модели: H-DVB840, H-DVB860	002
	Пульт: H-DVB560, модели: H-DVB560	221
	Пульт: H-DVB803T2 (Supra SDT-96), модели: World Vision T37, SUPRA SDT-95, TELEFUNKEN TF-DVB T202 (DVB-T2/T) H-DVB03T2	003

IconBIT	Пульт: HDR21DVB, модели: XDR10DVB, HDR12DVB, HDR21DVB	004
	Пульт: j JT2-2700, JT2-2702, JT2-2703, модели: JT2-2700, JT2-2702, JT2-2703	162
JINGA (j)	Пульт: j JT2-2701, модели: JT2-2701	162
	Пульт: VA-2103HD, модели: VA-2103HD	193
KASKAD	Пульт: KR-288 (948-TD-007A V1), модели: VA-2106HD	178
	Пульт: VA2101HD, VA2202HD, модели: VA2101HD, VA2202HD	037
	Пульт: Master VA2102HD, модели: VA-2102HD	028
LANS	Пульт: DTR-100, модели: DTR-100 HD	016
	Пульт: RST-B1103HD IP TV, модели: RST-B1103HD (RST-B1201HD), модели: RST-B1201HD	022
LEGEND	Пульт: RST-B1103HD IP TV, модели: RST-B1103HD IP TV	235
	Пульт: DR-105HD, модели: DR-105 HD	096
LOCUS	Пульт: B0302, модели: DVT2-41103HD, DVB T2-555HD	097
	Пульт: DV1101HD, модели: DV1101HD, DV1107HD, DV1108HD, DV1110HD	038
	Пульт: DV-2118HD DV-3201HD V-3206HD, модели: DV-2107HD, DV-2108HD, DV-2114HD, DV-2115HD, DV-2118HD, DV-3205HD, DV-3210HD	169
Lumax	Пульт: DV-2017HD (DV-3017HD), модели: DV-2017HD, DV-3017HD	038
	Пульт: DV-1103HD, модели: DV-1103HD	169
	Пульт: DVB T2-555HD (Вариант 2), модели: DV-1105HD, DV-2108HD, DV-2101HD, DV-2104HD, DV-2105HD, DV-2106HD, DV-2108HD, DV-3018HD, DV-3201HD, DV-3203HD, DV-3204HD, DV-3206HD, DV-3207HD, DV-3208HD, DV-3209HD, DV-4017HD, DV-4201HD, DVB T2-555HD	169
HDBOX	Пульт: DVT2-4110HD DV-2018HD, модели: DVT2-4110HD	099
	Пульт: XLF-035C DV-2500CA, модели: DV-2500CA	098
	Пульт: XYX-828-2, модели: DV-828	нет
HOME	Пульт: Y-133A2 (DVT2-4100HD), модели: DVT2-4100HD	088
	Пульт: DVC-2300HD, модели: DVC-2300HD	102
	Пульт: DVB T2-1000HD, модели: DVB T2-1000HD, CDT-1671S	101

