

HUAYU[®]

RM-B1741

English

Product Characteristic:

Thank you for using our company remote control product. RM-B1741 is a newly developed universal remote control product for Android Box, Android TV and IPTV. Please try it after installing batteries at first time, if all functions can work normally, you can use directly without setting. If it can't work well, you need to make the following setting, then you can use for your device.

Automatic Search :

Press and hold "OK" button for about 6s, the remote control will enter into automatic search, when volume is changed on your TV, release the "OK" button at once, setting is finished.

Restore Factory Mode :

Press "POWER" and "0" buttons at the same time until the remote control indicator light flashes 3 times and then release, the remote control is restored to factory mode.

LEARNING OPERATION

- 1, Press and hold the "SET" button until the indicator light is on, it means the remote control has entered a learning mode.
- 2, Press any button that needs to be learned within in 10 seconds, and the indicator light will flash slowly. At this time, the button will wait for learning.
- 3, Place the original remote control that needs to be learned directly against this remote control, at a distance of 1-3CM, without shaking. Press the button of original that needs to be learned, and at this time, the remote control indicator light quickly flashes 3 times and remains on, indicating successful learning.
- 4, Repeat steps 2-3 to learn other buttons. After learning all buttons, press "SET" button exit the learning state and save the learned functions.



Quick Switching Settings:

Press the "POWER" button and the corresponding model button until the remote control indicator light flashes 3 times and then release buttons to complete the setting.



Russian

Характеристика продукта:

Благодарим вас за выбор в пользу продукта дистанционного управления нашей компании. RM-B1741 — это недавно разработанный универсальный пульт дистанционного управления для Android Box , Android TV и IPTV. Пожалуйста, проверьте его функциональность после установки аккумулятора впервые, если все функции могут работать нормально, вы можете использовать пульт напрямую без дополнительной настройки. В противном случае вам нужно сделать следующую настройку под свое устройство.

Настройки быстрого переключения:

Зажмите и удерживайте кнопку питания «POWER» и кнопку соответствующей вашему устройству модели до тех пор, пока индикатор пульта дистанционного управления не мигнет 3 раза, затем отпустите кнопки, чтобы завершить настройку.

Автоматический поиск:

Зажмите и удерживайте кнопку «OK» около 6 секунд, пульт дистанционного управления войдет в автоматический поиск. Когда громкость на вашем телевизоре изменится, сразу же отпустите кнопку «OK», настройка завершена.

Сброс до заводских настроек:

Зажмите и одновременно удерживайте кнопки «POWER» и «0», пока индикатор пульта дистанционного управления не мигнет 3 раза, затем отпустите их, пульт дистанционного управления вернется к заводским настройкам.

ОБУЧЕНИЕ

1. Зажмите и удерживайте кнопку «SET», пока не загорится индикатор, что будет означать переход пульта дистанционного управления в режим обучения.
2. Нажмите на любую кнопку, которую необходимо обучить в течение 10 секунд, и индикатор начнет медленно мигать. В это время кнопка будет находиться в режиме ожидания.
3. Поместите оригинальный пульт дистанционного управления, который необходимо изучить, непосредственно напротив данного пульта дистанционного управления на расстоянии 1-3 см. Не трясите его. Нажмите кнопку оригинального пульта, который необходимо изучить, и в это время индикатор дистанционного управления быстро мигнет 3 раза и останется включенным, указывая на завершение обучения.
4. Повторите шаги 2-3, чтобы обучить другие кнопки. После обучения всех кнопок нажмите кнопку «SET», чтобы выйти из состояния обучения и сохранить изученные функции.

Turkish

Ürün Özelliği:

Şirketimizin uzaktan kumanda ürününü kullandığınız için teşekkür ederiz. RM-B1741, Android Box , Android Tv ve IPTV için yeni geliştirilmiş bir evrensel uzaktan kumanda ürünüdür. İlk kez pilleri taktıktan sonra eğer tüm fonksiyonlar normal çalışıyorsa, ayar yapmadan doğrudan kullanabilirsiniz. Düzgün çalışmıyorsa aşağıdaki ayarı yapmanız gerekir, ardından cihazınız için kullanabilirsiniz.

Hızlı Geçiş Ayarları:

Uzaktan kumanda gösterge ışığı 3 kez yanıp sönene kadar “POWER” düğmesine ve ilgili model düğmesine basın ve ardından ayarı tamamlamak için düğmeleri bırakın.

Otomatik Arama :

“OK” düğmesini yaklaşık 6 saniye basılı tutun, uzaktan kumanda otomatik aramaya girecektir, TV ekranında ses işareti değiştiğinde, “OK” düğmesini hemen bırakın, ayar tamamlanmıştır.

Fabrika Modunu Geri Yükle:

Uzaktan kumanda gösterge ışığı 3 kez yanıp sönene kadar "GÜÇ" ve "0" düğmelerine aynı anda basın ve ardından bırakın, uzaktan kumanda fabrika moduna geri yüklenir.

ÖĞRENME İŞLEMİ

- 1, Gösterge ışığı yanana kadar "SET" düğmesini basılı tutun, bu, uzaktan kumandanın bir öğrenme moduna girdiği anlamına gelir.
- 2, 10 saniye içinde öğrenmesini istediğiniz düğmeye basın, gösterge ışığı yavaşça yanıp sönecektir. Bu sırada, düğme öğrenmeyi bekleyecektir.
- 3, Öğrenilmesi gereken orijinal uzaktan kumandayı doğrudan bu uzaktan kumandanın karşısına, 1-3cm mesafeye, sallamadan yerleştirin. Öğrenilmesi gereken orijinal kumandanın düğmesine basın ve bu sırada uzaktan kumanda gösterge ışığı hızlı bir şekilde 3 kez yanıp sönecek ve devamında sabit kalarak işlem gerçekleşecektir.
- 4, Diğer düğmeleri öğrenmek için 2-3 adımlarını tekrarlayın. Tüm düğmeleri öğrendikten sonra, “SET” düğmesine basın, öğrenme durumundan çıkın ve öğrenilen işlevleri kaydedin.

Ukrainian

Інструкція налаштування пульта для Android Box , Android TV і IPTV RM-B1741

Характеристики продукту:

Дякуємо, що використовуєте наш продукт -пульт дистанційного керування. RM-B1741 – це нещодавно розроблений універсальний продукт дистанційного керування для Android Box , Android TV і IPTV. Будь ласка, спробуйте після першої установки батарейок, якщо всі функції працювати нормально, то ви можете використовувати безпосередньо без налаштування. Якщо він одразу не керує вашим пристроєм, вам потрібно зробити наступну настройку.

Налаштування швидкого перемикання:

Натисніть кнопку «POWER» і відповідну кнопку моделі, доки світловий індикатор пульта дистанційного керування не блимне 3 рази, а потім відпустіть кнопки для завершення налаштування.

Автоматичний пошук:

Натисніть і утримуйте кнопку «OK» приблизно 6с, пульт увійде в автоматичний пошук коду. Наведіть пульт на ваш керований пристрій і спостерігайте за змінами на екрані ТВ. При зміні гучності на телевізорі відразу відпустіть кнопку «OK», настройка закінчена.

Відновлення заводських налаштувань

Одночасно натисніть кнопки «POWER» і «0», доки світловий індикатор пульта дистанційного керування не блимне 3 рази, а потім відпустіть. Пульт дистанційного керування відновив заводські налаштування.

ОПЕРАЦІЯ НАВЧАННЯ

1. Натисніть і утримуйте кнопку «SET», доки не засвітиться індикатор, це означає, що пульт дистанційного керування перейшов у режим навчання.
2. Натисніть будь-яку кнопку, яку потрібно навчити протягом 10 секунд, і індикатор почне повільно блимати. У цей час кнопка буде чекати навчання.
3. Розташуйте оригінальний пульт дистанційного керування, який потрібно навчити, безпосередньо проти цього пульта дистанційного керування на відстані 1-3 см, не струшуючи. Натисніть кнопку оригіналу, який потрібно вивчити, і в цей час світловий індикатор дистанційного керування швидко блимне 3 рази та продовжує світитися, вказуючи на успішне навчання.
4. Повторіть кроки 2-3, щоб дізнатися про інші кнопки. Після вивчення всіх кнопок натисніть кнопку «SET», щоб вийти зі стану навчання та зберегти вивчені функції.

Espanol

Características del producto:

Gracias por usar nuestro mando universal. RM-B1741 es un mando universal nuevo, que funciona para Android Box, Android TV y para IPTV. Por favor úselo después de ponerle las pilas al mando y se puede usar sin necesidad de tener que configurarlo. Si no funciona bien, tiene que seguir los siguientes pasos.

Configuración de encendido rápido:

Mantenga pulsado el botón “POWER” hasta que la luz LED parpadee 3 veces y después deje de mantener pulsado el botón “POWER” para empezar a realizar la configuración.

Búsqueda automática:

Mantenga pulsado el botón “OK” durante 6 segundos y después deje de mantenerlo pulsado y cuando se cambie el volumen de la televisión ya se habrá configurado el mando con la televisión.

Reinicio de fábrica:

Para reiniciar el mando mantenga pulsado los botones “POWER” y “0” al mismo tiempo y cuando la luz LED parpadee 3 veces, ya se habrá restablecido el mando.

OPERACIÓN DE APRENDIZAJE

- 1, Mantenga presionado el botón "SET" hasta que la luz indicadora se encienda, esto indicará que el control remoto ha entrado en el modo de aprendizaje.
- 2, Presione el botón que quiera configurar durante 10 segundos, y la luz indicadora parpadeará lentamente. En este momento, el botón queda a la espera para ser configurado.
- 3, Coloque el control remoto original del que deba aprender la función directamente contra este control remoto, a una distancia de 1-3cm, sin moverlo. Presione el botón del mando original cuya función quiera aprenderse y, en este momento, la luz indicadora del control remoto parpadeará rápidamente 3 veces y permanecerá encendida, lo que indica que se ha realizado correctamente.
- 4, Repita los pasos 2-3 para configurar otros botones. Después de configurar todos los botones, presione el botón "SET" para salir del modo de aprendizaje y guardar las funciones aprendidas.

Arabic

خاصية المنتج :-

شكرا لك على استخدام منتج التحكم عن بعد لشركتنا **RM- B1741** وهو منتج عالمي للتحكم عن بعد تم تطويره حديثا لاجهزة **ANDROID BOX, ANDROID TV, IPTV**

يرجى تجربته بعد تثبيت البطارية في المرة الاولى اذا كانت الوظائف تعمل بشكل

طبيعي فيمكنك استخدامها مباشرة دون دون الحاجة الى إعدادات واذا لم تتمكن من

العمل بشكل طبيعي فستحتاج الى اجراء الإعداد التالي ثم يمكنك استخدامه لجهازك

إعدادات البحث السريع :-

اضغط على **POWER** وزر الطراز المقابل حتى يومض ضوء مؤشر التحكم

عند بعد ٣مرات ثم حرر الأزرار لإكمال عملية الإعداد

البحث التلقائي :-

اضغط على زر **OK** لمدة ستة ثواني سيدخل جهاز التحكم عن بعد في البحث التلقائي عند

ظهور مستوى الصوت على التلفزيون الخاص بك عليك بالضغط على زر **OK** في الحال ويتم الانتهاء من الإعداد

:- إستعادته وضع المصنع

اضغط على زر **POWER**، وزر **0** في نفس الوقت

حتى يومض ضوء مؤشر التحكم عن بعد ٣مرات ثم حرر الإزرار وسوف يتم استعادة جهاز التحكم عن بعد الى وضع المصنع

١- عملية التعلم :-

اضغط مع الاستمرار على زر **SET** حتى يتم تشغيل ضوء المؤشر فهذا يعنى ان

جهاز التحكم عن بعد قد دخل وضعت التعلم

٢-اضغط على أى زر يحتاج إلى تعلم في غضون- **10**ثواني وسوف يومض ضوء

المؤشر ببطء في هذا الوقت سينتظر الزر التعلم

ضع جهاز التحكم عن بعد الأصلي الذي يجب تعلمه مباشرة في واجهة جهاز التحكم

عن بعد على مسافة ١-٣سم دون إهزاز ثم اضغط على زر جهاز التحكم عن بعد

الأصلى الذى يجب التعلم منه وفي هذا الوقت يومض ضوء المؤشر التحكم عن بعد

بسرعة ٣مرات ويبقى قيد التشغيل مما يشير إلى التعلم بنجاح

٤- كرر الخطوات ٢-٣ لتعلم الأزرار الأخرى وبعد تعلم جميع الأزرار اضغط على

على زر **SET** للحفاظ واخرج من حاله التعلم