Универсальный пульт для DVB приставок ClickPDU

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте
Airtone	Пульт: DB-2205, модели: DB-2205	036
Amlogic	Пульт: X96 Air, модели:	233
ASTRA	Пульт: 10100 E MINI JH-046, модели: 10100 E MINI	051
Avest	Пульт: / ELECT EDR-7819, модели: TP-1001, TP-1003, TP-1004	173
Baikal	Пульт: (Байкал) 950 HD, модели: 950 HD	002
	Пульт: (Байкал) 960HD, 961HD, модели: 960 HD, 961 HD	133
	Пульт: (Байкал) 940 HD, модели: 940 HD	136
	Пульт: (Байкал) HD981, модели: HD981	167
BBK	Пульт: SMP121HDT2 V2.0 (RC-SMP121), модели: SMP121HDT2	021
	Пульт: RC-BTX100 оригинал, модели: BTX001	186
	Пульт: RC-SMP712 оригинальный, модели: SMP018HDT2, SMP121HDT2, SMP122HDT2, SMP124HDT2, SMP125HDT2	013
	Пульт: RC-STB100(RC-STB103,RC-SMP712), модели: STB100, STB103, STB110, STB111	013
	Пульт: RC0105 (STB-105), модели: STB-105	059
Big Sat	Пульт: Golden 1 CR HD, модели: Golden 1 CR HD	157
Cadena	Пульт: SHTA-1104T2N, SHTA-1511S2, модели: SHTA-1511S2, SHTA-1104T2N	032
	Пульт: CDT-1671S, модели: CDT-1671S	101
	Пульт: CDT-1711SB, модели: CDT-1711SB	002
	Пульт: CDT-1791SB, CDT-1792S,CDT-1793, модели: CDT-1791SB, CDT-1729S, CDT-1793	136
	Пульт: HT-1110 (REXANT RX-511), модели: HT-1110, HT-1302, HT-1290, HT-1658	136
	Пульт: RC1631IR 1811 VAR1 (CDT-1652S), модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S, CDT-1814SB	106
	Пульт: RC1631IR VAR2, модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	217
	Пульт: RC1632IR, модели: CDT-1632SBD	212
	Пульт: ST-203AA, ST-603AD, модели: ST-203AA, ST-603AD	005
D-Color	Пульт: DC1502HD (VAR2 - 00DF), модели: DC1502HD, DC1502HD premium, DC802HD	221
	Пульт: DC1002HD mini, модели: DC1002HD mini	038
	Пульт: DC1201HD mini, модели: DC911HD DVB-T2, DC700HD DVB-T2, DC1201HD DVB-T2	054
	Пульт: DC1302HD (DRC-5), модели: DC1002HD mini, DC1302HD, DC1501HD	165
	Пульт: DC1502HD (VAR1 - b04F), модели: DC1502HD	194
	Пульт: DC1502HD (VAR3 - CC1d) ic, модели: DC1502HD	222
	Пульт: DC710HD, модели: DC710HD, DS-200HD, M013, RDB-508, T2-1000	025
	Пульт: DC711HD, модели: DC1001HD, DC1010HD, DC901HD, DC902HD, DC711HD, DS-100HD, VA-2102HD, T2-1000, RMR-818T2 HD	002
	Пульт: DC910HD DC930HD, модели: DC910HD DVB-T2, DC930HD DVB-T2	021
	Пульт: DC921HD, модели: DC1301HD DVB-T2, DC1302 DVB-T2, DC1501HD, DC921HD DVB-T2, DC910HD DVB-T2	003
	Пульт: DVB-T2 DC802HD, модели: DC802HD	176
Delta Systems	Пульт: DS-310HD, модели: DS-310HD	002
	Пульт: WS-1388 (DS-330HD), модели: DS-330HD	070
	Пульт: DS-530HD, DS-910HD (DVB-T2), модели: DS-220HD, DS-240HD, DS-250HD, DS-530HD, DS-910HD	037
	Пульт: DS-540HD, модели: DS-540HD	142
	Пульт: DS-950HD, модели: DS-950HD	142
	Пульт: DS-340HD, DS-400HD, модели: DS-340HD, DS-400HD	070
DENN	Пульт: DDT134, модели: DDT134	230
	Пульт: DDT101, модели: DDT101, DDT141	038
	Пульт: DDT111, модели:	088
	Пульт: DDT103, DDT105, модели: DDT103, DDT105	229
DEXP	Пульт: AB-115, AB-116, модели: AB-115, AB-116	038
	Пульт: HD1810P, HD1813P, модели: HD1701M, HD1702M, HD1703M, HD1704M, HD1810P, HD1811P, HD1812P, HD1813P	021
Digifors	Пульт: HD2551P, модели: HD2551P	003
	Пульт: HD3552M, модели: HD2771P, HD2991P, HD2992P, HD3112M, HD3552M, 201	201
	Пульт: ST1204, модели: ST1204	021
	Пульт: AL-10T2, модели: AL-10T2	053
	Пульт: SMART 200 (smart-200), модели: SMART-200	015
	Пульт: HD 20, модели: HD 20, Digifors HD АвтоКИТ	125
	Пульт: HD 50 Ali, модели: HD 50 Ali, HD 70 Time, HD 100 Premium, Smart 200 Android+T2	193
	Пульт: HD 71, модели: HD 71	168
	Пульт: HD-50, HD-70, модели: HD-50, HD-70	002
	Пульт: B0001, модели: HD75	097
Digiline	Пульт: GHB-898, модели: GHB-898, DVB-126T	213
DiVisat	Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: HD-600T2	206
	Пульт: DVS HD-600T2, модели: DVS HD-600T2	024
	Пульт: HOBBIT BOX III, модели: HOBBIT BOX III	188
	Пульт: Hobbit Flash, модели: Hobbit Flash	151
	Пульт: HOBBIT IRON BOX, модели: Hobbit IRON BOX	038
	Пульт: Hobbit Lite, модели: Hobbit Lite	101
	Пульт: Hobbit Lite 5.1, модели: Hobbit Lite 2.0, Hobbit Lite 5.1	032
	Пульт: Hobbit Mini II, модели: DVS-Hobbit Box DD, Hobbit Box DD, DVS-Hobbit Box II, Hobbit Box II, DVS-Hobbit Mini II, Hobbit Mini II	002
	Пульт: Hobbit Nano, модели: Hobbit Nano	076
	Пульт: Hobbit UNIT III, модели: Hobbit UNIT III	169
	Пульт: Hobbit UNO, модели: Hobbit UNO, 777	182
	Пульт: UNIT III, модели: UNIT III	169
	Пульт: XXX DVB-T2, модели: XXX	189
	Пульт: DVS-HD100 T2, модели: DVS-HD100 T2	039
Doffler	Пульт: DVB-T2P11, DVB-T2P12,DVB-T2M15, модели: DVB-T2P11, DVB-T2P12, DVB-T2M15	136
	Пульт: DVB-T2M01, DVB-T2M02, модели: DVB-T2M01, DVB-T2M02	022
ELECT	Пульт: EDR-7820, модели: EDR-7820	173
	Пульт: EDR-7916, модели: EDR-7916	077
ELECTRONICS	Пульт: EL2102HD, EL2103HD, модели: EL2102HD, EL2103HD, VV8902HD	002
Elgreen	Пульт: DVT2-5500 HD, модели: DVT2-5500	078
Eltex	Пульт: NV-501 ic, модели: NV-501	190
	Пульт: NV-102, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Wac, STB-NV300	183
	Пульт: NV-102 +TV (NV-501) ic, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Wac, STB-NV300	190
Energy	Пульт: ТЕЛЕКАРТА EVO-1, Energy E1, модели: EVO-1, E1, E2 HD	015
EnVizen	Пульт: T2HD401, модели: T2HD401	010
	Пульт: T2HD402, модели: T2HD402, T2HD403	028
Eplutus	Пульт: DVB-126T, модели: DVB-126T	003
	Пульт: DVB-137T, DVB-138T, модели: DVB-128T, DVB-137T, DVB-138T, DVB-139T	174
	Пульт: DVB-167T VAR2, модели: DVB-148T, DVB-149T, DVB-166T, DVB-167T, DVB-169T	021
	Пульт: KR-6188 (DVB-167T VAR1), модели: DVB-147T, DVB-148T, DVB-149T, DVB-167T	174
EUROSAT	Пульт: K16 dvb-s, модели: DVB-S2	139
EUROSKY	Пульт: DVB-8004, модели: DVB-8004	153
	Пульт: ES-11, модели: ES-11	101
	Пульт: DVB-4100 SAT, модели: DVB-4100	045
EVO	Пульт: EVO DIGITAL, модели: DIGITAL	071
	Пульт: EVOT2 101, модели: EVOT2 101	040
Formuler	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели: Z Plus IPTV Android 4K	214
GAL	Пульт: RS-1010L-T/T2, модели: RS-1010L-T/T2	002
Galaxy Innovations (Gi)	Пульт: S1013, модели:	175
	Пульт: UNI, модели: UNI	192
	Пульт: HD SLIM T2, модели: HD SLIM	084
	Пульт: HD SLIM ориг., модели: HD SLIM	084
	Пульт: Fly, модели: Fly, Fly T2	053
	Пульт: Spark2 Combo, модели: Spark 2 Combo	198
	Пульт: HD SLIM COMBO, модели: HD SLIM COMBO	191
General Satellite	Пульт: TE-8714, модели: GS TE-8511, GS TE-8714, GS TE-8714B	018
Globo	Пульт: GL60, E-RCU-018, модели: GL60	001
	Пульт: E-RCU-012 (GL100), модели: GL100	085
	Пульт: GL50, модели: GL50	031
	Пульт: GL55, модели: GL55	010
Godigital	Пульт: DVB-T2 1306, модели: DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	087
	Пульт: DVB-T2 1306 VAR2, модели: DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	136
Golden Media	Пульт: Mania 3 HD, модели: Mania 3 HD	005
Goldeninterstar	Пульт: Ресивер No.1, модели:	088
GoldMaster	Пульт: T-707HD, модели: T-707HD	012
	Пульт: / SKYTECH 57G DVB-T, модели: 57G	042
	Пульт: i-905, модели: I-905	234
	Пульт: T-303SD mini BAP3, модели: T-303SD	046
	Пульт: T-303SD BAP1, модели: T-303SD	174
	Пульт: T-303SD BAP2 fusion, модели: T-303SD	038
	Пульт: T-707HD&HD1(SKY Vision T 2108), модели: T-707HD	038
	Пульт: T-707HD&HDI ориг., модели: T-707HD	136
	Пульт: T737HDI, модели: T737HDI	021
Goldstar	Пульт: GS-8830HD, модели: GS-8830HD	002
Gospell	Пульт: GTR-GN1345, модели: GTR-GN1345	041
Harper	Пульт: HDT2-1110, модели: HDT2-1005, HDT2-1105, HDT2-1108, HDT2-1110, HDT2-1512, HDT2-1513, HDT2-1200	136
	Пульт: HDT2-1010, модели: HDT2-1010	-000
	Пульт: HDT2-1005, HDT2-1202,HDT2-1514, модели: HDT2-1005, HDT2-1202, HDT2-1514	130
	Пульт: HDT2-1510, HDT2-1200, модели: HDT2-1510, HDT2-1200	010
	Пульт: HDT2-1202, HDT2-1514, модели: HDT2-1202, HDT2-1514, HDT2-1108	002
	Пульт: HDT2-2010, модели: HDT2-2010, HDT2-1512	002
HDBOX	Пульт: HD DVB-T2 PVR, модели: T-2	040
	Пульт: T2 PRO, модели: T2 PRO	215
	Пульт: 2018, модели: 2018	166
HOME	Пульт: BY-628 DVB, модели: BY-628	036
Hyundai	Пульт: H-DVB840, H-DVB860, модели: H-DVB840, H-DVB860	002
	Пульт: H-DVB560, модели: H-DVB560	221
	Пульт: H-DVB03T2 (Supra SDT-96), модели: World Vision T37, SUPRA SDT-95, TELEFUNKEN TF-DVBT202, (DVB-T2/T) H-DVB03T2	003
IconBIT	Пульт: HDR21DVD, модели: XDR10DVBT, HDR12DVBT, HDR21DVD	004
JINGA (ji)	Пульт: ji JT2-2700, JT2-2702,JT2-2703, модели: JT2-2700, JT2-2702, JT2-2703	162
	Пульт: ji JT2-2701, модели: JT2-2701	162
KASKAD	Пульт: VA-2103HD, модели: VA-2103HD	193
	Пульт: KR-288 (948-TO-007A V1), модели: VA-2106HD	178
	Пульт: VA2101HD, VA2202HD, модели: VA2101HD, VA2202HD	037
	Пульт: Master VA2102HD, модели: VA-2102HD	028
LANS	Пульт: DTR-100, модели: DTR-100 HD	016
LEGEND	Пульт: RST-B1103HD IP TV, модели:	236
	Пульт: RST-B1302HD (RST-B1201HD), модели: RST-B1201HD	022
	Пульт: RST-B1103HD IP TV, модели:	235
LOCUS	Пульт: DR-105HD, модели: DR-105 HD	096
Lumax	Пульт: B0302, модели: DVT2-4110HD, DVBT2-555HD	097
	Пульт: DV1110HD, модели: DV1101HD, DV1107HD, DV1108HD, DV1110HD	038
	Пульт: DV-2118HD DV-3201HD V-3206HD, модели: DV-2107HD, DV-2108HD, DV-2114HD, DV-2115HD, DV-2118HD, DV-3205HD, DV-3210HD	169
	Пульт: DV-2017HD (DV-3017HD), модели: DV-2017HD, DV-3017HD	038
	Пульт: DV-1103HD, модели: DV-1103HD	169
	Пульт: DVBT2-555HD (Вариант 2), модели: DV-1105HD, DV-2018HD, DV-2101HD, DV-2104HD, DV-2105HD, DV-2106HD, DV-2108HD, DV-3018HD, DV-3201HD, DV-3203HD, DV-3204HD, DV-3206HD, DV-3207HD, DV-3208HD, DV-3209HD, DV-4017HD, DV-4201HD, DVBT2-555HD	169
	Пульт: DVT2-4110HD DV-2018HD, модели: DVT2-4110HD	099
	Пульт: XLF-035C DV-2500CA, модели: DV-2500CA	098
	Пульт: XYX-828-2, модели: DV-828	нет
	Пульт: Y-133A2 (DVT2-4100HD), модели: DVT2-4100HD	088
	Пульт: DVC-2300HD, модели: DVC-2300HD	102
	Пульт: DVB T2-1000HD, модели: DVBT2-1000HD , CDT-1671S	101

Mdi	Пульт: DBR-701, модели: DBR-701	099
	Пульт: DBR-501 (DBR-901)Topbox, модели: DBR-501, DBR-901	040
Mezzo	Пульт: GX3235T2C, модели:	039
	Пульт: HD8911 DVB, модели: M7T01T2, M7801C, M7802T2, SP1505T2C-P, SP1505T2C-M, SP1505C-M, SP1505C-P	039
MX	Пульт: Green Laser Pointer 1000mW, модели:	
Mystery	Пульт: MMP-70DT2, модели: MMP-70DT2	054
	Пульт: MMP-60DT2, MMP-65DT2,MMP-74DT2, модели: MMP-60DT2, MMP-65DT2, MMP-74DT2	196
	Пульт: MMP-88DTR, модели: MMP-88DTR	002
	Пульт: MMP-85DT / MMP-80DT/MMP-76DT2, модели: MMP-75DT2, MMP-76DT2, MMP-85DT2, MMP-80DT	209
	Пульт: MMP-75DT2 ic (Вариант 2), модели: MMP-75DT2, MMP-76DT2	002
	Пульт: MMP-75DT2 (Вариант 3), модели: MMP-71DT2, MMP-72DT2, MMP-75DT2	021
	Пульт: MMP-73D, модели: MMP-73D, MMP-73DT2	105
noname	Пульт: Автомобильный DVB-T2, модели: DVB-T2	185
Open Air	Пульт: DVB, модели: dvb-t2	021
Openbox	Пульт: T2-02M HD, модели: T2-02M HD	005
	Пульт: T2-02 HD CADENA ST-203AA,, модели: T2-02 HD	005
	Пульт: T2-06 (00FF), модели: T2-06	021
	Пульт: GOLD G7 (00bF), модели: GOLD, GOLD G7, OTAU TV M7	002
ORIEL	Пульт: VER.U6 (421UD)(пду-6 +TV), модели: 421UD	168
	Пульт: 777, модели: 777	026
	Пульт: ПДУ-10 ориг., модели: 963	026
	Пульт: ПДУ-5, ver.5 (SUPRA DF00), модели: 301	022
	Пульт: ПДУ-6 (VER.6), модели: 100, 101, 102, 105, 105D, 120, 120d, 201, 202+, 203, 211, 213, 213d, 302, 302d, 312, 314+, 314d+, 403, 403D, 415, 415D, 421, 421D, 421UD	168
	Пульт: ПДУ-7 (ver.7), модели: 710, 720, 740, 750, 821, 840, 870, 910, 920, 950	020
	Пульт: ПДУ-8 (ver.8), модели: 202, 810, 811, 812, 814, 826, RDB-503, RDB-504	010

Orion Plus	Пульт: ПДУ-9 с 790/960/961, модели: 790, 960, 961	017
	Пульт: RS-T20 HD, модели: RS-T20 HD, dvb-t2&s2	124
	Пульт: RS-T21 HD, модели: RS-T21 HD	044
Patix Digital	Пульт: PT-100, PT-505C, модели: PT-100, PT-505C	125
	Пульт: JXC-366, модели: PT-700	002
	Пульт: JXD-366, PT-600, модели: PT-600	078
	Пульт: PT-400, модели: PT-400, PT-400D	208
Perfeo	Пульт: PF-T2-1, модели: PF-T2-1	207
	Пульт: PF-168 (VAR2) PF-148-1, модели: PF-148-1, PF-120-2, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162
	Пульт: PF-168 (VAR1), модели: PF-120-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162
	Пульт: PF-120-1 (VAR1), модели: PF-120-1	101
	Пульт: A4351, A4353, модели: A4351, A4353, Combi PF	002
	Пульт: PF-168 (VAR3), модели: PF-T2-2, PF-120-3, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	125
Polar	Пульт: DT-1002 /MMP-80DT / MMP-76DT2, модели: DT-1002, DT-1003, DT-1005, DT-1006	025
Prology	Пульт: DVT-100, модели:	008
RedBox	Пульт: Mini (Атлант Телеком), модели: Redbox Mini, Redbox Mini R, Redbox Mini X	171
	Пульт: CX-1, модели: MiniPRO 5 ver.2	171
Reflect	Пульт: Mini, Compact, Digital, модели: Mini, Compact, Digital	136
REXANT	Пульт: RX-511 (CADENA)harper hdt2-151, модели: RX-511	136
	Пульт: RX-521/ CADENA SHTA-1511S2(M2), модели: RX-521	032
	Пульт: RX-505, модели: RX-505	126
	Пульт: RX-510, модели: RX-510	038
Rolsen	Пульт: RDB-502 (LIT 1420 PVR/HDMI), модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NW, RDB-507NR, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	031
	Пульт: RDB-2000, модели: RDB-2000	180
	Пульт: RDB-405 DVB-C, модели: RDB-405	085

Rolsen	Пульт: RDB-405A RDB-406, модели: RDB-405A, RDB-406	127
	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NW, RDB-507NR, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128
	Пульт: RDB-508, RDB-515, модели: RDB-508, RDB-515	129
	Пульт: RDB-513, RDB-514, модели: RDB-513, RDB-514, RDB-514A, RDB-517A, RDB-527, RDB-528, RDB-802	003
	Пульт: RDB-525, RDB-526, модели: RDB-517B, RDB-524B, RDB-525, RDB-526, RDB-527, RDB-528A, RDB-529, RDB-530	125
	Пульт: RDB-532, модели: RDB-532	124
Rombica	Пульт: Smart Box DVB-T2, модели: Smart Box DVB-T2, SBD-T2001	064
	Пульт: Cinema HD T2 v01 (MPT-v0001), модели: MPT-v0001	063
	Пульт: Smart Box Ultra HD V003, модели: SBQ-S0905, Smart T2 v01 (SBQ-TV805)	065
	Пульт: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Duo LX (SBD-LX001)	015
	Пульт: Cinema TV v02 (MPT-V0002), модели: MPT-V0002	078
SAT-INTEGRAL	Пульт: S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160
SCAN	Пульт: 1842HD PVR, модели: 1842HD PVR	130
Selenga	Пульт: T50, модели: T50	067
	Пульт: HD-920 VAR2 (00FF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	131
	Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002
	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194
	Пульт: IP-TV A1 , A2 , A3 , A4, модели: A1, A2, A3, A4	068
	Пульт: T20D, T42D, T81D, HD950D, модели: T20D, T20Di, T81D, T42D, HD950D	201
	Пульт: T60, T40, модели: T40, T60	066
	Пульт: T70 (V-FORMAT), модели: T70, T70D, HD930, HD930D	068

Signal (Сигнал)	Пульт: T90 , HD860, модели: T90, HD80, HD660, HD860D	040
	Пульт: HD-300, модели: HD-300	067
	Пульт: HD-200, модели: HD-200	021
	Пульт: TLS3001T SD, модели:	015
SkyTech	Пульт: 157G VER1, модели: 157G, 45G	021
	Пульт: 57G, модели: 57G	010
	Пульт: 157G , 97G VER2, модели: 157G	101
SkyVision	Пульт: 2201, модели: T2201	133
	Пульт: T2108, T2108B, T2109, модели: T2108, T2108B, T2109	038
	Пульт: T2501, модели: T2501	101
	Пульт: T2206, T2203, модели: T2206, T2203	101
	Пульт: T2202 (вар2), T2603, модели: T2202, T2603	195
Smart	Пульт: TV BOX HK1 COOL, модели:	240
	Пульт: TV BOX A95X R5, модели:	239
	Пульт: TV BOX A95X R3, модели:	238
Star Track	Пульт: SRT 786 Warriors, модели: SRT 786 Warriors	084
Strong	Пульт: STR-8502, модели: SRT-8502	155
	Пульт: SRT8500, SRT8501, модели: SRT-8500, SRT-8501	163
Supra	Пульт: DF00 (SDT-120), модели:	022
	Пульт: SDT-85, SDT-90, модели: SDT-83, SDT-85, SDT-90	182
	Пульт: SDT-84, SDT-93, модели: SDT-82, SDT-83, SDT-84, SDT-93	-000
	Пульт: SDT-99, модели: SDT-99	029
	Пульт: SDT-91, модели: SDT-85, SDT-83, SDT-84, SDT-85, SDT-90, SDT-91, SDT-82, SDT-88, SDT-89, SDT-97	196
	Пульт: SDT-100, модели: SDT-100	137
	Пульт: SDT-92, модели: SDT-92	-000
Sven	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122DD, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021
Telant	Пульт: DVB-T2 (Supra SDT-93), модели: 125B, 170B	-000
Telebox	Пульт: HD70, модели: HD70	002
Telecifra	Пульт: MINI SD 2010, модели: MINI SD 2010 DVB	139
	Пульт: TLD200, модели: TLD200	021
Telefunken	Пульт: TF-DVBT202, TF-DVBT203, модели: TF-DVBT202, TF-DVBT203, TF-DVBT206	003
	Пульт: TF-DVBT201, TF-DVBT204, модели: TF-DVBT201, TF-DVBT204, TF-DVBT209	021
	Пульт: TF-DVBT212, модели: TF-DVBT212, TF-DVBT213, TF-DVBT214	021

Telefunken	Пульт: TF-DVBT215, модели: TF-DVBT215	189
	Пульт: TF-DVBT227, модели: TF-DVBT216, TF-DVBT217, TF-DVBT218, TF-DVBT219, TF-DVBT220, TF-DVBT221, TF-DVBT224, TF-DVBT226, TF-DVBT227	169
Tesler	Пульт: DSR-330 (VAR2), модели: DSR-330, DSR-710	210
	Пульт: DSR-320, модели: DSR-320	021
	Пульт: DSR-330 (VAR1), модели: DSR-330, DSR-710	124
	Пульт: ПДУ-5, (ver.5) DF00, модели: DSR-05, DSR-07, DSR-10, DSR-11, DSR-20, DSR-420	022
	Пульт: DSR-330 (VAR3), модели: DSR-330, DSR-710	133
Tiger	Пульт: 4050HD, модели: 4050HD	147
Top Box	Пульт: AM-02, AM-03, AM-04, модели: AM-02, AM-03, AM-04	040
	Пульт: AM-01, AM-06, AM-05, модели: AM-01, AM-06, AM-05	040
TRIMAX	Пульт: TR-2012HD / Lumax Y-133A2, модели: TR-2012HD	088
TV BOX	Пульт: X96 (x-96), модели: X96	241
TVjet	Пульт: RE820HDT2 VAR2, модели: RE820HDT2	048
	Пульт: RE820HDT2 VAR3, модели: RE820HDT2	002
	Пульт: RE820HDT2 VAR1 (rev.3), модели: RE820HDT2	034
TVStar	Пульт: T1020, модели: T1000, T1010, T1020, T7000	042
	Пульт: T1030, T2 505 HD USB PVR, модели: T1030, T2 505 HDUSB	078
U2C	Пульт: u2c T2 HD, модели: T2 HD	231
	Пульт: DVB-T2, модели: DVB-T2	021
	Пульт: u2c master, модели: MASTER	152
Wifire	Пульт: Alternativa, модели: Alternativa	021
	Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm 2	200
	Пульт: SNOWBOX PALM 2/A312, модели: SNOWBOX PALM 2/A312	217
World Vision	Пульт: WV T40, модели: T40	011
	Пульт: Foros Combo T2S2, модели: Foros Combo T2/S2	211
	Пульт: T62A ориг., модели: T62A	201
	Пульт: T62M/T61M/T62D/T64D/64M/T70, модели: T62M, T61M, T62D, T64D, T64M, T70	170
	Пульт: VW T37, T54, T57D, T57M, модели: T37, T54, T57, T57D, T57M	003
	Пульт: WV T2-C (Premium), модели: PREMIUM	172

World Vision	Пульт: WV T213, модели: T213	046
	Пульт: WV T23CI (00BF), модели: T23CI	101
	Пульт: WV T34, модели: T34, T34A, Sky Vision T2202 HD	002
	Пульт: WV T34, модели: T34, T34A, Sky Vision T2202 HD	002
	Пульт: WV T35, T55, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M	043
	Пульт: WV T38, T39 ориг., модели: T38, T39	021
	Пульт: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53	011
	Пульт: WV T56, T36,TESLER DSR-590I, модели: T36, T56, T59M, DSR-590I	133
	Пульт: WV T56, модели: T56	133
XPX	Пульт: DVB, модели: DVB-T2	124
YUNO	Пульт: DVT-1102(HI-DVB03T2), модели: YUNO DVT-1102	003
ZALA	Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030 ic, модели: GDL-62-ZTE030	205
	Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030, модели: GDL-62-ZTE030	205
ZIFRO	Пульт: RDT2-41, модели: DT2-M3, DT2-M5, DT2-M7	124
Арбаком	Пульт: (ARBACOM) Ferrido APA-301, модели: Ferrido APA-301	164
	Пульт: (ARBACOM) DORRADO APA-302, модели: DORRADO APA-302	164
Билайн	Пульт: RASSE-001 ориг., модели: RASSE-001	219
Витязь (VITYAS)	Пульт: K22M (DTR-822HD FTA BAP2), модели: DTR-822HD FTA	218
	Пульт: K22 (DTR-822HD FTA BAP1), модели: DTR-822HD FTA	181
	Пульт: DTR-804, модели: DTR-804 FTA, DTR-814 FTA, DTR-816 FTA	187
Вымпел	Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076
	Пульт: B-49/B-51, модели: B-49, B-51	002
	Пульт: B-130PL, модели: B-130PL	076
Горизонт (Horizont)	Пульт: HORIZONT COSMOS, модели:	204
Интерактив	Пульт: T50, T60, модели: T50, T60, T70, T80, T90, T100, T110	194
	Пульт: EKT DCD2304, модели: DCD2304, DSD4404	103
	Пульт: EKT DCD2204, модели: EKT DCD 2204	102
	Пульт: WS-28A, модели:	027
	Пульт: DN300, DS300A, DC300A ориг., модели: DC300A, DN300, DS300A, TV 251-S MTS Lite	061

МТС	Пульт: 99321-MTC, модели:	061
	Пульт: 5304-MTS ориг., модели: TV 5304-S MTS Lite	061
	Пульт: THU1505/34kA ic (SF372), модели: ZTE-B700V7	061
	Пульт: SmartLabs SML-482 (SML-292), модели: SmartLabs SML-482 Premium HD, SmartLabs SML-292 Premium HD	023
	Пульт: VIP1003G VAR3, модели: VIP1003G	104
	Пульт: URC18001, модели: VIP1003G	104
Ростелеком (Rostelecom)	Пульт: SML-292 HD Base, модели: SML-292, SML-292 HD Base	023
	Пульт: MAG-250HD IPTV MAG-245HD, модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD	144
	Пульт: MAG-255 (MAG255), модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD, MAG-350 HD, MAG-351 HD, MAG-352 HD	148
Смотрешка	Пульт: CX-1, модели: Box SB101, SB213, SB213A, CX-R9 SB-212, TTK TV CX-R9 SB-214, Transmart Vega S95 Telos, Maxone CX-X8 A80 Smart TV BOX, Maxone CX-X8	243
ТЕЛЕКАРТА	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02	069
	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: Energy EVO-01, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, EVO 09 HD	015
Триколор	Пульт: DTS53 (DTS54), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177
Эфир	Пульт: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU	021
	Пульт: HD-34, модели: HD-34	021
	Пульт: GI-777, HD-501RU, T34, модели: HD-500RU, HD-501RU	182
	Пульт: HD-502, модели: HD-502	133

B0064603