HUAYU English

URC1522
Instruction for UNIVERSAL LCD/LED TV REMOTE CONTROLLER

Thank you for using our company remote controller products. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setup. If it could not work well, it should be set with the following methods before controlling your TV. This remote controller would not lose its memory when you change batteries, no need to reset.

Introduction:

URC1522 is the newest universal LCD/LED TV remote controller. Comprehensive care at different levels need, it can control old or new TV, famous brand or un-famous brand TV, nearly all models for TV.Commonly used functions and menu button all including. Easy setup, conveniently use, it is the best choice for your remote controller losing, damage, replacement, it will bend more convenient for your life.

Battery Installation

In accordance with the "+...-" symbols which is indicated inside the battery cabinet, open the cover and put into two new AAA (AAA) batteries (non-rationed), which is shown in the figure.

Battery Description

- The remote controller is a low-power consume product. The lifetime of batteries is about 12 months under normal circumstances. If it is improperly used or operated, the lifetime would be shortened.
- Please do not put old and new batteries or different types of batteries together.
- In case of battery leakage, the batteries must be removed and the battery cabinet should be cleaned before putting into new batteries.
- You'd better remove the batteries from the battery cabinet if you intend to stop using the remote controller for a long time.

Methods for setting remote controller:

This remote controller has the following methods for setup , you can choose any of them

****

A.Inputting code:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find the three digits code from the code list.

2, Press "SET" button, then press "INPUT" button, till the indicator lamp lights, then release the buttons, the remote controller will be in the state of inputting code.

3, Enter the first set of three-digit code in order. When you input each digit, the indicator lamp will flash one time, when you enter all of the three digits, the indicator lamp will turn off,, setting to be finished. If the code is more than one set, please use first one at first.

4, Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

B.Manually searching for the code:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.

2, Press "SET" button, then press "INPUT" button, till the indicator lamp lights, then release the button, the remote controller will be in the state of Manually searching for the code.

3, Press the "VOLUME+" button one time, the indicator lamp will flash one time, please pay attention to your TV, see the volume symbol appears on your TV or not, if not, please repeat this procedure.

4, Till the volume symbol appears on your TV, test other function buttons(except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

C.Automatically searching code:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV.

2, Press "SET" button about 3s till the indicatory lights, then release the button. Now the remote control will enter into the state of automatically searching code. Please pay attention to your TV, when the volume symbol appears on your TV, press "OK" button at once. setting is finished.

3, Test other function buttons (except SET, POWER, and VOLUME button) can work well or not, such as "MUTE". If not, repeat steps 2 to 3, until you find the suitable code.

D.Point to Point Brand Searching:

1, Turn on your TV set, let your TV set be in the normal state play, and aim the remote controller in the front of the TV. Find out the corresponding brand of your TV on this remote control, for example: SHARP= "1"

La table de symbole correspondant à la marque

FAV	VOL	INFO	SMART	APPS	HOME	MUTE
1	2	3	4	5	6	7
BENQ	AOC	BBK	BLAUPUNKT	BRAUN	BEKO	ARCELIK BEKO
8	9	0	A	B	C	D
GRUNDIG	GEQUE	GOLDEN	HAIER	HISENSE	JVC	KONKA
E	F	G	H	I	J	K
LG	MAGNUM	MYSTERY	NEC	PHILIPS	PHOENIX	PANASONIC
L	M	N	O	P	Q	R
SAMSUNG	SANYO	SHARP	SONY	TCL	TOSHIBA	VIZIO
S	T	U	V	W	X	Y
Philips	SUPRA	TCL	RUBIN	SANYO	SATURN	Strong
Philips	SUPRA	TCL	RUBIN	SANYO	SATURN	Strong

B.Manually searching for the code:

2, Press and hold the corresponding brand button for three seconds, the indicator lamp will flash, when the volume symbol appears on your TV, release button at once, the indicator lamp will turn off, set to be finished.

E.Restore factory Settings

Press "SET" button, then press "0", release the button, the indicator will flash two times, the remote controller restore factory Settings

****

Русский

A.Ввод кода:

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора. Найдите трехзначный код в списке кодов.

2. Нажмите кнопку SET ("НАСТРОЙКА"), затем нажмите кнопку INPUT ("ВВОД"), пока не загорится световой индикатор, после чего отпустите обе кнопки. Пульт перейдет в режим ввода кода.

3. Введите первый набор трехзначного кода, который вы нашли в списке кодов. При вводе каждой цифры световой индикатор мигнет один раз. Когда вы введете все три цифры, световой индикатор погаснет. Настройка завершена. Если в коде больше одного набора, сначала используйте первый набор.

4. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок, например, MUTE ("ОТКЛЮЧЕНИЕ", ЗВУКА"). Если они не работают, повторите шаги 2–3, пока не найдете подходящий код.

B. Поиск кода вручную:

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора.

2. Нажмите кнопку SET ("НАСТРОЙКА"), затем нажмите кнопку INPUT ("ВВОД"), пока не загорится световой индикатор, после чего отпустите обе кнопки. Пульт перейдет в режим поиска кода вручную.

3. Нажмите кнопку VOL + ("УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ") один раз, индикатор мигнет один раз. Убедитесь, появляется ли на вашем телевизоре символ громкости, если нет, повторите эту операцию до появления на экране символа громкости.

4. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок (за исключением кнопок POWER ("ПИТАНИЕ") и VOLUME ("ГРОМКОСТЬ")). Убедившись, что пульт дистанционного управления функционирует, нажмите кнопку SET ("НАСТРОЙКА"), индикатор погаснет. Настройка завершена.

C. Автоматический поиск кода:

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора. Нажмите и удерживайте кнопку SET ("НАСТРОЙКА") в течение примерно 3 секунд, пока не загорятся индикаторы, затем отпустите кнопку. Пульт перейдет в режим автоматического поиска кода. Когда на вашем телевизоре появится символ громкости, нажмите кнопку OK. Настройка завершена.

3. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок (за исключением кнопок POWER ("ПИТАНИЕ") и VOLUME ("ГРОМКОСТЬ")). Если они не работают в нормальном режиме, повторите шаги 2 и 3, пока не найдете подходящий код.

D. Поиск марки:

1. Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора. Найдите символ, соответствующий марке вашего телевизора, например: SHARP= "1".

2. Нажмите кнопку соответствующей марки и удерживайте ее в течение 3 секунд, индикатор будет мигать. Когда на вашем телевизоре появится символ громкости, отпустите кнопку. Индикатор выключится, настройка завершена.

3. Проверьте работоспособность других функциональных кнопок (за исключением кнопок POWER ("ПИТАНИЕ") и VOLUME ("ГРОМКОСТЬ")). Если они не работают в нормальном режиме, повторите шаги 2 и 3, пока не найдете подходящий код.

Список марок

FAV	VOL	INFO	SMART	APPS	HOME	MUTE
1	2	3	4	5	6	7
BENQ	AOC	BBK	BLAUPUNKT	BRAUN	BEKO	ARCELIK BEKO
8	9	0	A	B	C	D
GRUNDIG	GEQUE	GOLDEN	HAIER	HISENSE	JVC	KONKA
E	F	G	H	I	J	K
LG	MAGNUM	MYSTERY	NEC	PHILIPS	PHOENIX	PANASONIC
L	M	N	O	P	Q	R
SAMSUNG	SANYO	SHARP	SONY	TCL	TOSHIBA	VIZIO
S	T	U	V	W	X	Y
Philips	SUPRA	TCL	RUBIN	SANYO	SATURN	Strong
Philips	SUPRA	TCL	RUBIN	SANYO	SATURN	Strong

E. Восстановление заводских настроек:

Одновременно нажмите кнопки SET ("НАСТРОЙКА") и «0», индикатор мигнет два раза. ПДУ вернется к заводским настройкам.

****

Español

A. Método de entrada de código:

1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en reproducción normal, y apunte el control remoto al televisor. Encuentre el código de 3 dígitos para la marca correspondiente en la tabla de códigos.

2. Mantenga presionado el botón "SET" ("CONFIGURAR), luego presione el botón "INPUT" (ENTRADA) hasta que se encienda el indicador de trabajo, luego suéltelos y el dispositivo entra en el estado de entrada de código.

3. Ingrese el primer código de 3 dígitos que encontró por turno. El indicador de trabajo parpadeará cada vez que ingresa un dígito. Después de ingresar los 3 dígitos, el indicador de trabajo se apagará, lo que indica que la configuración está completa. Si hay más de un conjunto de códigos, use el primer.

4. Compruebe si otros botones de función funcionan normalmente, como el botón de "SILENCIO", etc. Si otras no funcionan correctamente, repita los pasos 2 y 3 hasta que encuentre el código correcto.

B. Método de búsqueda manual de código:

1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en la reproducción normal y apunte el control remoto directamente al televisor.

2. Mantenga presionado el botón "CONFIGURAR", luego presione el botón "ENTRADA" hasta que se encienda el indicador de trabajo, luego suéltelos y el dispositivo entra en el estado de búsqueda manual.

3. Presione el botón "Volumen +" y suéltelo. El indicador parpadeará una vez. Preste atención a si el símbolo de volumen del televisor se muestra en la pantalla. De lo contrario, repita este paso.

4. Después de que aparezca el símbolo de volumen, compruebe si las funciones de otros botones son normales (excepto el botón de encendido y el botón de volumen). Si son normales, presione el botón "CONFIGURAR" inmediatamente, el indicador se apagará, lo que indica que se completó la configuración.

C. Método de búsqueda automática de código:

1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en la reproducción normal y apunte el control remoto directamente al televisor.

2. Mantenga presionado el botón "CONFIGURAR" durante unos 3 segundos hasta que se encienda el indicador de trabajo, luego suéltelo y el dispositivo entra en el estado de búsqueda automática. Preste atención a si el símbolo de volumen del televisor se muestra en la pantalla. Si se muestra, presione de inmediato el botón "OK" para parar la búsqueda automática.

3. Compruebe si las funciones de otros botones son normales (excepto el botón de encendido y el botón de volumen). Si no, repita los pasos 2 y 3 hasta que encuentre el código correcto.

D. Método de búsqueda de código a través de marca:

1. Encienda el televisor manualmente para ponerlo en reproducción normal y apunte el control remoto al televisor. Busque el símbolo de la marca correspondiente de la marca de su televisor, por ejemplo: SHARP = "1".

2. Mantenga presionado el botón "Símbolo de marca correspondiente" durante unos 3 segundos, el dispositivo ingresa en el modo de búsqueda de marca. En este momento, el indicador comienza a parpadear. Cuando el símbolo del volumen del televisor aparece en la pantalla, suelte el botón inmediatamente, el indicador se apagará, lo que indica que se completó la configuración.

3. Compruebe si las funciones de otros botones son normales (excepto el botón de volumen). Si no, repita los pasos 2-3 hasta que encuentre el código correcto.

Lista de marcas

FAV	VOL	INFO	SMART	APPS	HOME	MUTE
1	2	3	4	5	6	7
BENQ	AOC	BBK	BLAUPUNKT	BRAUN	BEKO	ARCELIK BEKO
8	9	0	A	B	C	D
GRUNDIG	GEQUE	GOLDEN	HAIER	HISENSE	JVC	KONKA
E	F	G	H	I	J	K
LG	MAGNUM	MYSTERY	NEC	PHILIPS	PHOENIX	PANASONIC
L	M	N	O	P	Q	R
SAMSUNG	SANYO	SHARP	SONY	TCL	TOSHIBA	VIZIO
S	T	U	V	W	X	Y
Philips	SUPRA	TCL	RUBIN	SANYO	SATURN	Strong
Philips	SUPRA	TCL	RUBIN	SANYO	SATURN	Strong

E. Cómo restaurar la configuración de fábrica:

Mantenga presionado el botón "SET" ("CONFIGURAR") y presione el botón "0", luego suéltelos, el indicador parpadeará cuatro veces para restaurar la configuración de fábrica.

****

Warm Tips

If you have any problems when you set or use this remote controller, please try to do as follow:

- When you set this remote controller, please do according to the steps of the method "inputting code". If it can't control your device, Please input the other codes according to sequence.
- If you have input wrong codes, but the indicator still light, you just need to input the correct code. If the indicator turn off, you need to reset from step 1.
- ww you use the method "Manually searching for the code", because the codes are too much, you need to wait patiently

Technical parameters

- Remote Controlling Distance: About 8 meters (varies by different types)
- Battery Type: two pieces of AAA Batteries

After-sales Service

If the remote controller has problems or could not be used temporarily, please contact our company as soon as possible. We would make efforts to offer you with best services. But do not disassemble or repair it by yourself. We would not be responsible for remote controllers that have been disassembled without authorization.

To ensure that you could enjoy good after-sales service, please keep the shipping bills or receipts when buying the product.

The Company reserves the final interpretation of this specification. The design and technical parameters could be changed without notice.

B0064011

HUAYU® URC1522

066 MYSTERY TVD34
066 BRAVIS LED2868 HQ
066 Hyundai H-LED24V16
066 LED32A4500
067 BRAVIS LED-32H70B
068 BRAVIS LED EH4720BF
071 BRAVIS ZSJ-5104
072 BRAVIS LED-1615
073 BRAVIS 55D2000+T2
073 SUPRA STV-LC32788WL
073 SUPRA STV-LC37788WL
069 CHANGHONG RC-A03
069 CHANGHONG RC-A06
283 CHANGHONG RC-A06
074 DAEWOO RC-403BI
075 DAEWOO HDW680
076 DAEWOO RC-650PT
081 T21L08 -A001
082 DEXP 32A3000
083 SENCOR IR1492
083 Shivaki K77
083 Shivaki K78
083 SATURN LED32LLC
083 DNS V32C2500 V32C3200
083 DEXP 32A7000
084 DEXP EN2S27D
084 HISENSE EN2R27
085 HISENSE ER-22601A ER-22601A
086 SATURN LED29H30D00U
086 DEXP F24B7200VE
086 THOMSON MTV-3210W
087 DEXP F32B7000B
088 DEXP H32B6000K H32B6000K
089 DEXP H20C3200C
090 DEXP RC02-T338
091 DNS M32DM5
092 DNS S19ASL1
093 DNS M39DM8
094 DNS M28AM8
096 ELECTRON 54TK
097 ELECTRON RK41A
098 ELECTRON RC-GK22G1
328 ELENBERG HOF-54B1.3
329 ELENBERG HOF-54B1.4
330 ELENBERG LTV
331 ELENBERG 32AH4230

332 Elenberg 40AF4130
333 ERISSON 1C2PS
334 ERISSON 21SF30
335 ERISSON 21UF30
337 ERISSON 19LET21
338 ERISSON 51P0P01FHD
339 FUNAI 48KEY
340 FUNAI NF021RD
341 FUNAI NF021RD
342 FUNAI LCD-A1506
342 FUNAI NF039RD
343 FUNAI IR1628
517 IR1805
518 IR1808
349 Fusion FLTV-32H17
351 Fusion LTV-32L40B
352 Fusion RC25b
353 Fusion RC-E23
355 Fusion ZSJ-5104 LCD NEW
385 GI HOF-54B1.4
386 GI HDX403P
387 GI HOF12E148 GPD5
388 GI HOF1L18GP012 G-5812B
389 GI UNI
045 GRUNDIG RC-GD1
047 Grundig RC21346D2
049 GRUNDIG RC321480, 32XLE4600WM
298 HAIER HTR-D18A
390 HAIER HTR-A10
391 Haier HTR-A18H
392 Haier HTR-A18E
393 Haier RL57S
417 HARPER 28R660T
418 HARPER 42R660T
282 HISENSE EN-31603B
285 HISENSE EN-31603A
419 Rolsen ER-33904R
420 HISENSE EN-31906D
421 HISENSE ER-21662B
422 HISENSE ER-31607R
423 HISENSE EN-31603A
423 HISENSE EN-31603B
424 BBK EN-3197
425 HISENSE EN-22652A
426 HISENSE EN-32963HS
426 HISENSE EN-32951A
427 HISENSE EN-32961HS
428 SUPRA ER-22654
429 HISENSE ER-22601A

430 HISENSE ER-22555HS
431 Rolsen ER-22642R
432 Rolsen ER-22641R
433 HISENSE EN-33927A
434 HISENSE LT-521610
435 HISENSE EN-21662
436 BGH EN2h27B
437 HISENSE en2h27hs
438 Hisense EN-32963HS
439 HISENSE EN-31603A
440 BGH ER-33911BN
441 HISENSE EN-22652A
441 HISENSE EN-33926A
442 HISENSE CN3B16
443 HISENSE CN3B12
444 HISENSE CN3A26
452 HISENSE ER-22655HS
452 HISENSE ER-22642R
452 HISENSE ER-22641R
452 HISENSE ER-31607R
453 BGH EN2h27B
453 HISENSE en2h27hs
453 HISENSE EN-22652A
454 HISENSE EN-31906D
455 HISENSE EN-31603A
455 HISENSE ER-32961HS
455 HISENSE EN-2168JB
455 EHISENSE N-32963HS
456 BBK EN-3197
457 SUPRA ER-22654
458 HISENSE ER-22601A
459 HISENSE EN-33927A
459 HISENSE EN-33926A
460 HISENSE en2h27hs
461 HISENSE EN2A27
462 HISENSE ER-31607H
462 HISENSE ER-22652A
462 HISENSE ER-22655HS
462 Rolsen ER-22642R
462 Rolsen ER-22641R
463 SUPRA ER-2084
464 HISENSE ER-22601A
465 BGH EN2h27B
466 BGH ER-33911BN
467 Hisense CN3B16
472 HITACHI
480 HORIZONT RC-L-03

PROFUNIVERSAL

HUAYU URC1522

481	HYUNDAI H-LCD2200
482	HYUNDAI 1587 RCF1B
483	HYUNDAI H-LED32V6
484	HYUNDAI H-LCD2202
486	HYUNDAI
487	H-LCD3210
488	HYUNDAI 24V5
489	HYUNDAI 4182
489	HYUNDAI 4628
489	HYUNDAI 4631
489	HYUNDAI 5227
489	HYUNDAI 9491
490	HYUNDAI 5272
491	HYUNDAI H-LCD3256
492	HYUNDAI 5195
492	HYUNDAI 8151
492	HYUNDAI H-LCD1516 (TV9)
493	HYUNDAI 7061
493	HYUNDAI_AKIRA CT-29JSLSAN-TT_1
494	HYUNDAI 2543
494	HYUNDAI Erisson TVD34
495	HYUNDAI 4627
496	TL26H211B
497	IZUMI 0152
498	IZUMI TL19H405B
499	IZUMI_ TLE32F300B
499	IZUMI TLE22F0330B
500	Izumi_ TL20S321B
501	JVC KT1157-SX
502	JVC VICTOR
503	JVC RM-C3184
504	JVC
505	LT4211
326	KVANT SMART TV remote_control
327	KVANT RC53KEY T2
327	KVANT RC53KEY SMART TV
322	MYSTERY MTV-3228LWI
322	Mystery MTV-3226LWI
323	MYSTERY 5195
323	MYSTERY 8151
324	MYSTERY KT6957/6857
325	MYSTERY KT6949 M1V -1907W
313	ORION
314	RC-01 OTV19FR1
315	SHIVAKI LCD-831
315	GENERAL LCD-831
315	GENERAL LCD-832
317	ORION EP-22 LCD2823
318	ORION OR-LCD2
319	ORION LED2843
320	ORION RC-DS-02
321	ORION J-1274
321	ORION J-1274
292	Rolsen RL-24E1303
293	Polar 48LTV3101
293	Polar 48LTV6101
294	Горизонт YC-53
295	39LTV3003
296	Polar_ 55LTV6101
297	55LTV6002
299	HX-P12
300	JX-1207B
301	Polar TV2
302	Polar_ 59LTV7003
303	Polar_ 94LTV6004
304	Polar JX-8030
305	IZUMI TL26H211B
306	Lava_ LD-3200UH-W (5628)
307	HORIZONT E-23
308	Akai LES-42X84WF
309	ERISSON 51PDP01FHD
310	Fusion FLTV-32B100
310	HARPER 19R470
311	HARPER 42F660T
312	Supra STV-LC50ST910F
278	KRC-6163CR
279	Rolsen_ ER-33904R
281	ROLSEN ER-31607R
283	RUBIN RB-32K101U (FC-A06)
283	Rolsen-CHANGHONG RC-A19
283	Rolsen-CHANGHONG RL-32L700U 30
284	CHANGHONG CODE
286	SUPRA ER-22654
287	HISENSE ER-22601A
288	HISENSE ER-22655HS
289	Rolsen ER-22642R
290	Rolsen ER-22641R
291	Rolsen RDB-502
274	RUBIN RB-32SDBT2C
275	RUBIN RB-19SL 2U
276	RUBIN YX-CY3006E
277	HORIZONT E-23
277	FUSION HY-079
277	RUBIN RB-32D97J2C RB-39D97J2C
272	SANYO
273	SANYO
264	SATURN AT025
265	SATURN LED19C
265	LCT 02
267	SATURN 32HD400U
268	SATURN LED40FHD500U
269	SATURN 40FHD700UT2
269	JAMBO
270	SATURN LED29HD200U
270	Erisson MK-53D
270	Elenberg 40AF4130
250	SHIVAKI BT0451C
251	Shivaki RC-A3-01
252	Shivaki LED-851
253	Shivaki RC-D3-02
254	Shivaki STV-22LED5
255	Shivaki 051D WHITE
255	Shivaki 051D BLACK
255	Shivaki 051D RED
256	Rolson RL-19E1301GU
256	RUBIN RB-19SE5 WHITE
256	RUBIN RB-19SE5
256	Shivaki YC53-215A
256	Hyundai YC-X3-5
256	SHIVAKI YX-CY309E
256	SHIVAKI YX-CY309E
257	SHIVAKI
258	SHIVAKI STV 32LED18S
259	SHIVAKI STV-45LED18S
260	SHIVAKI 2200-ED00SHV
261	SHIVAKI BT-0532C
262	SHIVAKI YC53-215A (STV-24LED3)
263	SHIVAKI BT-0532C
248	Sitronics RC -L-05
249	Sitronics RC -L-06
238	SKYWORTH -YK-76HC
239	SKYWORTH -YK-76JC
240	SKYWORTH -YK-76JO
241	SKYWORTH -YK-76JV
242	SKYWORTH -YK-76LB
243	SKYWORTH
244	SKYWORTH
245	SKYWORTH
246	WALTON
247	YASIN
344	SUPRA 4627
345	SUPRA Y-72C
346	SUPRA HOF12H126GPD11
347	SUPRA BD
348	SUPRA

HUAYU® URC1522

| | | |