Универсальный пульт для DVB приставок ClickPDU

Бренд	Модели	Код в универсальном пульте
Airtone	Пульт: DB-2205, модели: DB-2205	036
Amlogic	Пульт: X96 Air, модели:	233
ATMATV		276,277, 279
AKAI	LES-65B47M	288
Alphabox		323,330
ASTRA	Пульт: 10100 E MINI JH-046, модели: 10100 E MINI	051
Avest	Пульт: / ELECT EDR-7819, модели: TP-1001, TP-1003, TP-1004	173
Baikal	Пульт: (Байкал) 950 HD, модели: 950 HD	002
	Пульт: (Байкал) 960HD, 961HD, модели: 960 HD, 961 HD	133
	Пульт: (Байкал) 940 HD, модели: 940 HD	136
	Пульт: (Байкал) HD981, модели: HD981	167
BBK	Пульт: SMP121HDT2 V2.0 (RC-SMP121), модели: SMP121HDT2	021
	Пульт: RC-BTX100 оригинал, модели: BTX001	186
	Пульт: RC-SMP712 оригинальный, модели: SMP018HDT2, SMP121HDT2, SMP122HDT2, SMP124HDT2, SMP125HDT2	013
	Пульт: RC-STB100(RC-STB103,RC-SMP712), модели: STB100, STB103, STB110, STB111	013
	Пульт: RC0105 (STB-105), модели: STB-105	059
BEKO	T3, T5, T7	296
Big Sat	Пульт: Golden 1 CR HD, модели: Golden 1 CR HD	157
Barton	TA-561	244
	TH-562	245
Cadena	Пульт: SHTA-1104T2N, SHTA-1511S2, модели: SHTA-1511S2, SHTA-1104T2N	032
	Пульт: CDT-1671S, модели: CDT-1671S	101
	Пульт: CDT-1711SB, модели: CDT-1711SB	002
	Пульт: CDT-1791SB, CDT-1792S,CDT-1793, модели: CDT-1791SB, CDT-1792S, CDT-1793	136
	Пульт: HT-1110 (REXANT RX-511), модели: HT-1110, HT-1302, HT-1290, HT-1658	136
	Пульт: RC1631IR 1811 VAR1 (CDT-1652S), модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S, CDT-1814SB	106
	Пульт: RC1631IR VAR2, модели: CDT-1631, CDT-1651SB, CDT-1652S	217
	Пульт: RC1632IR, модели: CDT-1632SBD	212
	RC100IR, CDT-100	246
D-Color	Пульт: DC1502HD (VAR2 - 00DF), модели: DC1502HD, DC1502HD premium, DC802HD	221
	Пульт: DC1002HD mini, модели: DC1002HD mini	038
	Пульт: DC1201HD mini, модели: DC911HD DVB-T2, DC700HD DVB-T2, DC1201HD DVB-T2	054
	Пульт: DC1302HD (DRC-5), модели: DC1002HD mini, DC1302HD, DC1501HD	165
	Пульт: DC1502HD (VAR1 - b04F), модели: DC1502HD	194
	Пульт: DC1502HD (VAR3 - CC1d) ic, модели: DC1502HD	222
	Пульт: DC710HD, модели: DC710HD, DS-200HD, M013, RDB-508, T2-1000	025
	Пульт: DC711HD, модели: DC1001HD, DC1010HD, DC901HD, DC902HD, DC711HD, DS-100HD, VA-2102HD, T2-3000, RMR-818T2 HD	002
	Пульт: DC910HD DC930HD, модели: DC910HD DVB-T2, DC930HD DVB-T2	021
	Пульт: DC921HD, модели: DC1301HD DVB-T2, DC1302 DVB-T2, DC1501HD, DC921HD DVB-T2, DC910HD DVB-T2	003
	Пульт: DVB-T2 DC802HD, модели: DC802HD	176
	DC811HD	247
Delta Systems	Пульт: DS-310HD, модели: DS-310HD	002
	Пульт: WS-1388 (DS-330HD), модели: DS-330HD	070
	Пульт: DS-530HD, DS-910HD (DVB-T2), модели: DS-220HD, DS-240HD, DS-250HD, DS-530HD, DS-910HD	037
	Пульт: DS-540HD, модели: DS-540HD	142
	Пульт: DS-950HD, модели: DS-950HD	142
	Пульт: DS-340HD, DS-400HD, модели: DS-340HD, DS-400HD	070
DENN	Пульт: DDT134, модели: DDT134	230
	Пульт: DDT101, модели: DDT101, DDT141	038
	Пульт: DDT111, модели:	088
	Пульт: DDT103, DDT105, модели: DDT103, DDT105	229
DEXP	Пульт: AB-115, AB-116, модели: AB-115, AB-116	038
	Пульт: HD1810P, HD1813P, модели: HD1701M, HD1702M, HD1703M, HD1704M, HD1810P, HD1811P, HD1812P, HD1813P	021
	32A7000	289
DUNE	Пульт: ST-203AA, ST-603AD, модели: ST-203AA, ST-603AD	005
	HD 101 FOTO	260
	Hd102	261
	HD CONNECT	294
	HD Connect 2KOM	332
DVB	HD	297
	T3 BO-1	324
	T3-T5-T7,T5	325
Digifors	Пульт: SMART 200 (smart-200), модели: SMART-200	015
	Пульт: HD 20, модели: HD 20, Digifors HD АвтоКИТ	125
	Пульт: HD 50 Ali, модели: HD 50 Ali, HD 70 Time, HD 100 Premium, Smart 200 Android+T2	193
	Пульт: HD 71, модели: HD 71	168
	Пульт: HD-50, HD-70, модели: HD-50, HD-70	002
	Пульт: B0001, модели: HD75	097
Digiline	Пульт: GHB-898, модели: GHB-898, DVB-126T	213
DIVIsat	Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: HD-600T2	206
	Пульт: DVS HD-600T2, модели: DVS HD-600T2	024
	Пульт: HOBBIT BOX III, модели: HOBBIT BOX III	188
	Пульт: Hobbit Flash, модели: Hobbit Flash	151
	Пульт: HOBBIT IRON BOX, модели: Hobbit IRON BOX	038
	Пульт: Hobbit Lite, модели: Hobbit Lite	101
	Пульт: Hobbit Lite 5.1, модели: Hobbit Lite 2.0, Hobbit Lite 5.1	032
	Пульт: Hobbit Mini II, модели: DVS-Hobbit Box DD, Hobbit Box DD, DVS-Hobbit Box II, Hobbit Box II, DVS-Hobbit Mini II, Hobbit Mini II	002
	Пульт: Hobbit Nano, модели: Hobbit Nano	076
	Пульт: Hobbit UNIT III, модели: Hobbit UNIT III	169
	Пульт: Hobbit UNO, модели: Hobbit UNO, 777	182
	Пульт: UNIT III, модели: UNIT III	169
	Пульт: XXX DVB-T2, модели: XXX	189
	Пульт: DVS-HD100 T2, модели: DVS-HD100 T2	039
Doffler	Пульт: DVB-T2P11, DVB-T2P12,DVB-T2M15, модели: DVB-T2P11, DVB-T2P12, DVB-T2M15	136
	Пульт: DVB-T2M01, DVB-T2M02, модели: DVB-T2M01, DVB-T2M02	022
ELECT	Пульт: EDR-7820, модели: EDR-7820	173
ELECTRONICS	Пульт: EDR-7916, модели: EDR-7916	077
	Пульт: EL2102HD, EL2103HD, модели: EL2102HD, EL2103HD, VV8902HD	002
ELTEX	ALATAU	278
	NV-501	333
EUROSKY	ES-3011	253
	ES-108	291
	ES-18	292,298
Elgreen	Пульт: DVT2-5500 HD, модели: DVT2-5500	078
	Пульт: NV-501 ic, модели: NV-501	190
Eltex	Пульт: NV-102, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Wac, STB-NV300	183
	Пульт: NV-102 +TV (NV-501) ic, модели: NV-100, NV-102, NV-310, NV-501, NV-501-Wac, STB-NV300	190
Energy	Пульт: ТЕЛЕКАРТА EVO-1, Energy E1, модели: EVO-1, E1, E2 HD	015
EnVizen	Пульт: T2HD401, модели: T2HD401	010
	Пульт: T2HD402, модели: T2HD402, T2HD403	028
Eplutus	Пульт: DVB-126T, модели: DVB-126T	003
	Пульт: DVB-137T, DVB-138T, модели: DVB-128T, DVB-137T, DVB-138T, DVB-139T	174
	Пульт: DVB-167T VAR2, модели: DVB-148T, DVB-149T, DVB-166T, DVB-167T, DVB-169T	021
	Пульт: KR-6188 (DVB-167T VAR1), модели: DVB-147T, DVB-148T, DVB-149T, DVB-167T	174
EUROSAT	Пульт: K16 dvb-s, модели: DVB-S2	139
EUROSKY	Пульт: DVB-8004, модели: DVB-8004	153
	Пульт: ES-11, модели: ES-11	101
	Пульт: DVB-4100 SAT, модели: DVB- 4100	045
	ES-3011	253
EVO	Пульт: EVO DIGITAL, модели: DIGITAL	071
	Пульт: EVOT2 101, модели: EVOT2 101	040
Formuler	Пульт: Z Plus IPTV Android 4K ic, модели: Z Plus IPTV Android 4K	214
GAL	Пульт: RS-1010L-T/T2, модели: RS-1010L-T/T2	002
Galaxy Innovations (GI)	Пульт: S1013, модели:	175
	Пульт: UNI, модели: UNI	192
	Пульт: HD SLIM T2, модели: HD SLIM	084
	Пульт: HD SLIM ориг., модели: HD SLIM	084
	Пульт: Fly, модели: Fly, Fly T2	053
	Пульт: Spark2 Combo, модели: Spark 2 Combo	198
	Пульт: HD SLIM COMBO, модели: HD SLIM COMBO	191
General Satellite	Пульт: TE-8714, модели: GS TE-8511, GS TE-8714, GS TE-8714B	018
Globo	Пульт: GL60, E-RCU-018, модели: GL60	001
	Пульт: E-RCU-012 (GL100), модели: GL100	085
	Пульт: GL50, модели: GL50	031
	Пульт: GL55, модели: GL55	010
	S3 Micro HD	242
Gmini	MagicBox DVB-T2	299
GMM	HD SMILE	320
GM302		281
Gmini	MagicBox DVB-T2	299
GodIgital	Пульт: DVB-T2 1306, модели: DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	087
	Пульт: DVB-T2 1306 VAR2, модели: DVB-T2 1109, DVB-T2 1306	136
Golden Media	Пульт: Mania 3 HD, модели: Mania 3 HD	005
Goldeninterstar	Пульт: Ресивер No.1, модели:	088
GoldMaster	Пульт: T-707HD, модели: T-707HD	012
	Пульт: / SKYTECH 57G DVB-T, модели: 57G	042
	Пульт: i-905, модели: I-905	234
	Пульт: T-303SD mini BAP3, модели: T-303SD	046
	Пульт: T-303SD BAP1, модели: T-303SD	174
	Пульт: T-303SD BAP2 fusion, модели: T-303SD	038
	Пульт: T-707HD&HD1(SKY Vision T 2108), модели: T-707HD	038
	Пульт: T-707HD&HDI ориг., модели: T-707HD	136
	Пульт: T737HDI, модели: T737HDI	021
	GS8833HD	254
Goldstar	Пульт: GS-8830HD, модели: GS-8830HD	002
Gospell	Пульт: GTR-GN1345, модели: GTR-GN1345	041
Harper	Пульт: HDT2-1110, модели: HDT2-1005, HDT2-1105, HDT2-1108, HDT2-1110, HDT2-1512, HDT2-1513, HDT2-1200	136
	Пульт: HDT2-1010, модели: HDT2-1010	-000
	Пульт: HDT2-1005, HDT2-1202,HDT2-1514, модели: HDT2-1005, HDT2-1202, HDT2-1514	130
	Пульт: HDT2-1510, HDT2-1200, модели: HDT2-1510, HDT2-1200	010
	Пульт: HDT2-1202, HDT2-1514, модели: HDT2-1202, HDT2-1514, HDT2-1108	002
	Пульт: HDT2-2010, модели: HDT2-2010, HDT2-1512	002
HDBOX	Пульт: HD DVB-T2 PVR, модели: T-2	040
	Пульт: T2 PRO, модели: T2 PRO	215
	Пульт: 2018, модели: 2018	166
	SIM 2018 NEW	326
HOME	Пульт: BY-628 DVB, модели: BY-628	036
Hyundai	Пульт: H-DVB840, H-DVB860, модели: H-DVB840, H-DVB860	002
	Пульт: H-DVB560, модели: H-DVB560	221
	Пульт: H-DVB03T2 (Supra SDT-96), модели: World Vision T37, SUPRA SDT-95, TELEFUNKEN TF-DVBT202, (DVB-T2/T) H-DVB03T2	003
HUAVEE	HW-3	328
	HUAVEE T4	327
		343
IMG	4295,4296,4297,4298	262-265
IDTV		275
INFOSAT	HD-E168	321
IPTV	Nexbox A96X Android	338
IconBIT	Пульт: HDR21DVD, модели: XDR10DVBT, HDR12DVBT, HDR21DVD	004
	MOVIE X TRS2047	248
JINGA (JI)	Пульт: jj JT2-2700, JT2-2702, JT2-2703, модели: JT2-2700, JT2-2702, JT2-2703	162
	Пульт: jj JT2-2701, модели: JT2-2701	162
KASKAD	Пульт: VA-2103HD, модели: VA-2103HD	193
	Пульт: KR-288 (948-TO-007A V1), модели: VA-2106HD	178
	Пульт: VA2101HD, VA2202HD, модели: VA2101HD, VA2202HD	037
	Пульт: Master VA2102HD, модели: VA-2102HD	028
KAON	CO3510	349
KYIVSTAR	SC7200, SC7230	350
LANS	Пульт: DTR-100, модели: DTR-100 HD	016
LEGEND	Пульт: RST-B1103HD IP TV, модели:	236
	Пульт: RST-B1302HD (RST-B1201HD), модели: RST-B1201HD	022
	Пульт: RST-B1103HD IP TV, модели:	235
LOCUS	Пульт: DR-105HD, модели: DR-105 HD	096
Lumax	Пульт: B0302, модели: DVT2-41103HD, DVBT2-555HD	097
	Пульт: DV1110HD, модели: DV1101HD, DV1107HD, DV1108HD, DV1110HD	038
	Пульт: DV-2118HD DV-3201HD V-3206HD, модели: DV-2107HD, DV-2108HD, DV-2114HD, DV-2115HD, DV-2118HD, DV-3205HD, DV-3210HD	169
	Пульт: DV-2017HD (DV-3017HD), модели: DV-2017HD, DV-3017HD	038
	Пульт: DV-1103HD, модели: DV-1103HD	169
	Пульт: DVBT2-555HD (Вариант 2), модели: DV-1105HD, DV-2018HD, DV-2101HD, DV-2104HD, DV-2105HD, DV-2106HD, DV-2108HD, DV-3018HD, DV-3201HD, DV-3203HD, DV-3204HD, DV-3206HD, DV-3207HD, DV-3208HD, DV-3209HD, DV-4017HD, DV-4201HD, DVBT2-555HD	169
	Пульт: DVT2-4110HD DV-2018HD, модели: DVT2-4110HD	099
	Пульт: XLF-035C DV-2500CA, модели: DV-2500CA	098
	Пульт: XYX-828-2, модели: DV-828	нет
	Пульт: Y-133A2 (DVT2-4100HD), модели: DVT2-4100HD	088
	Пульт: DVC-2300HD, модели: DVC-2300HD	102
	Пульт: DVB T2-1000HD, модели: DVBT2-1000HD , CDT-1671S	101

MTC	ТВ T4HU1505-34KA MTS	344
	ТВ T4HU1505-34KA MTS	345
MEGOGO	OASIS ONE Mk2	351
Mdi	Пульт: DBR-701, модели: DBR-701	099
	Пульт: DBR-501 (DBR-901)Topbox, модели: DBR-501, DBR-901	040
Mezzo	Пульт: GX3235T2C, модели: Пульт: HD8911 DVB, модели: M7T01T2, M7801C, M7802T2, SP1505T2C-P, SP1505T2C-M, SP1505C-M, SP1505C-P	039
Mecoo	M8S PLUS	249
MX	Пульт: Green Laser Pointer 1000mW, модели:	
Mystery	Пульт: MMP-70DT2, модели: MMP-70DT2	054
	Пульт: MMP-60DT2, MMP-65DT2,MMP-74DT2, модели: MMP-60DT2, MMP-65DT2, MMP-74DT2	196
	Пульт: MMP-88DTR, модели: MMP-88DTR	002
	Пульт: MMP-85DT / MMP-80DT/MMP-76DT2, модели: MMP-75DT2, MMP-76DT2, MMP-85DT2, MMP-80DT	209
	Пульт: MMP-75DT2 ic (Вариант 2), модели: MMP-75DT2, MMP-76DT2	002
	Пульт: MMP-75DT2 (Вариант 3), модели: MMP-71DT2, MMP-72DT2, MMP-75DT2	021
	Пульт: MMP-73D, модели: MMP-73D, MMP-73DT2	105
noname	Пульт: Автомобильный DVB-T2, модели: DVB-T2	185
NIKAI		271
NEW	NEW NOVA SAT	310
NOMI	2700-E550NOMI	352
Open Air	Пульт: DVB, модели: dvb-t2	021
Openbox	Пульт: T2-02M HD, модели: T2-02M HD	005
	Пульт: T2-02 HD CADENA ST-203AA,, модели: T2-02 HD	005
	Пульт: T2-06 (00FF), модели: T2-06	021
	Пульт: GOLD G7 (00bF), модели: GOLD, GOLD G7, OTAU TV M7	002
	ST-009 MSTAR M-5673	300
	T2 MINI SMART, UKC	301
	SX X1	329
	SX X2	329
	SX	329
	s3_micro_hd	353
ORIEL	Пульт: VER.U6 (421UD)(пду-6 +TV), модели: 421UD	168
	Пульт: 777, модели: 777	026
	Пульт: ПДУ-10 ориг., модели: 963	026
	Пульт: ПДУ-5, ver.5 (SUPRA DF00), модели: 301	022
	Пульт: ПДУ-6 (VER.6), модели: 100, 101, 102, 105, 105D, 120, 120d, 201, 202+, 203, 211, 213, 213d, 302, 302d, 312, 314+, 314d+, 403, 403D, 415, 415D, 421, 421D, 421UD	168
	Пульт: ПДУ-7 (ver.7), модели: 710, 720, 740, 750, 821, 840, 870, 910, 920, 950	020
	Пульт: ПДУ-8 (ver.8), модели: 202, 810, 811, 812, 814, 826, RDB-503, RDB-504	010
	Пульт: ПДУ-9 к 790/960/961, модели: 790, 960, 961	017
OTAU		274,282-285
on lime	RS	314
ORTON	X-80	354
	X403	355
Orion Plus	Пульт: RS-T20 HD, модели: RS-T20 HD, dvb-t2&s2	124
	Пульт: RS-T21 HD, модели: RS-T21 HD	044
Patix Digital	Пульт: PT-100, PT-505C, модели: PT-100, PT-505C	125
	Пульт: JXC-366, модели: PT-700	002
	Пульт: JXD-366, PT-600, модели: PT-600	078
	Пульт: PT-400, модели: PT-400, PT-400D	208
Perfeo	Пульт: PF-T2-1, модели: PF-T2-1	207
	Пульт: PF-168 (VAR2) PF-148-1, модели: PF-148-1, PF-120-2, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162
	Пульт: PF-168 (VAR3), модели: PF-120-1, PF-168-1, PF-168-2	162
	Пульт: PF-120-1 (VAR1), модели: PF-120-1	101
	Пульт: A4351, A4353, модели: A4351, A4353, Combi PF	002
	Пульт: PF-168 (VAR3), модели: PF-T2-2, PF-120-3, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	125
Polar	Пульт: DT-1002 /MMP-80DT / MMP-76DT2, модели: DT-1002, DT-1003, DT-1005, DT-1006	025
Prology	Пульт: DVT-100, модели:	008
PANTESAT		302
Q	hd-2058-t2	
	SAT Q-150	303
	Q-150	339
RedBox	Пульт: Mini (Аплант Телеком), модели: Redbox Mini, Redbox Mini R, Redbox Mini X	171
	Пульт: CX-1, модели: MiniPRO 5 ver.2	171
Reflect	Пульт: Mini, Compact, Digital, модели: Mini, Compact, Digital	136
REXANT	Пульт: RX-511 (CADENA)harper hdt2-151, модели: RX-511	136
	Пульт: RX-521/ CADENA SHTA-1511S2(M2), модели: RX-521	032
	Пульт: RX-505, модели: RX-505	126
Rolsen	Пульт: RX-510, модели: RX-510	038
	Пульт: RDB-502 (LIT 1420 PVR/HDMI), модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NW, RDB-507NR, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	031
	Пульт: RDB-2000, модели: RDB-2000	180
	Пульт: RDB-405 DVB-C, модели: RDB-405	085
Rolsen	RDB-525, RDB-526	304
	Пульт: RDB-405A RDB-406, модели: RDB-405A, RDB-406	127
	Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NW, RDB-507NR, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128
	Пульт: RDB-508, RDB-515, модели: RDB-508, RDB-515	129
	Пульт: RDB-513, RDB-514, модели: RDB-513, RDB-514, RDB-514A, RDB-517A, RDB-527, RDB-528, RDB-802	003
	Пульт: RDB-525, RDB-526, модели: RDB-517B, RDB-524B, RDB-525, RDB-526, RDB-527, RDB-528A, RDB-529, RDB-530	125
	Пульт: RDB-532, модели: RDB-532	124
ROMSAT	T8005HD	305
	T8020HD hq	306
Rostelecom	WINK	336
Rombica	Пульт: Smart Box DVB-T2, модели: Smart Box DVB-T2, SBD-T2001	064
	Пульт: Cinema HD T2 v01 (MPT-v0001), модели: MPT-v0001	063
	Пульт: Smart Box Ultra HD V003, модели: SBQ-S0905, Smart T2 v01 (SBQ-TV8051)	065
	Пульт: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Ultra HD v002 (SBQ-S0802), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Duo LX (SBD-LX001)	015
	Пульт: Cinema TV v02 (MPT-V0002), модели: MPT-V0002	078
SAT-INTEGRAL	Пульт: S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160
SCAN	Пульт: 1842HD PVR, модели: 1842HD PVR	130
Selenga	Пульт: T50, модели: T50	067
	Пульт: HD-920 VAR2 (00FF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	131
	Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	002
	Пульт: HD930, HD930D (V/FORMAT), модели: HD930, HD930D	194
	Пульт: IP-TV A1 , A2 , A3 , A4, модели: A1, A2, A3, A4	068
	Пульт: T20D, T42D, T81D, HD950D, модели: T20D, T20DI, T81D, T42D, HD950D	201
	Пульт: T60, T40, модели: T40, T60	066
	Пульт: T70 (V-FORMAT), модели: T70, T70D, HD930, HD930D	068
	Hd920 VAR2	237
SMOTRESHKA	Пульт: T90 , HD860, модели: T90, HD80, HD860, HD860D	040
	CX-1	243
Signal (Сигнал)	Пульт: HD-300, модели: HD-300	067
	Пульт: HD-200, модели: HD-200	021
SkyTech	Пульт: TLS3001T SD, модели:	015
	Пульт: 157G VER1, модели: 157G, 45G	021
	Пульт: 57G, модели: 57G	010
	Пульт: 157G , 97G VER2, модели: 157G	101
		286
SkyVision	Пульт: 2201, модели: T2201	133
	Пульт: T2108, T2108B, T2109, модели: T2108, T2108B, T2109	038
	Пульт: T2501, модели: T2501	101
	Пульт: T2206, T2203, модели: T2206, T2203	101
	Пульт: T2202 (вар2), T2603, модели: T2202, T2603	195
		295
Smart	SMART TV BOX KI PLUS	346
	SMART TV BOX BEELINK GT1	347
	SMART TV BOX EUROSKY X PRO	348
	SMART TV BOX GI LUNN	357
	TV BOX X92 4gb PRO	359
	TV BOX T95Z plus, A95X	360
	TV BOX TANIX TX5 MAX	363
	TV BOX KI PLUS	240
	Пульт: TV BOX HK1 COOL, модели:	239
	Пульт: TV BOX A95X R5, модели:	238
	Пульт: TV BOX A95X R3, модели:	084
Star Track	Пульт: SRT 786 Warriors, модели: SRT 786 Warriors	155
Strong	Пульт: STR-8502, модели: SRT-8502	163
	Пульт: SRT8500, SRT8501, модели: SRT-8500, SRT-8501	022
Supra	Пульт: DF00 (SDT-120), модели:	182
	Пульт: SDT-85, SDT-90, модели: SDT-83, SDT-85, SDT-90	-000
	Пульт: SDT-84, SDT-93, модели: SDT-82, SDT-83, SDT-84, SDT-93	029
	Пульт: SDT-99, модели: SDT-99	196
	Пульт: SDT-91, модели: SDT-65, SDT-83, SDT-84, SDT-85, SDT-90, SDT-91, SDT-87, SDT-88, SDT-89, SDT-97	
	Пульт: SDT-100, модели: SDT-100	137
	Пульт: SDT-92, модели: SDT-92	-000
Sven	Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122DD, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED	021
Telant	Пульт: DVB-T2 (Supra SDT-93), модели: 125B, 170P	-000
Telebox	Пульт: HD70, модели: HD70	002
Telecifra	Пульт: MINI SD 2010, модели: MINI SD 2010 DVB	139
	Пульт: TLD200, модели: TLD200	021
Telefunken	Пульт: TF-DVBT202, TF-DVBT203, модели: TF-DVBT202, TF-DVBT203, TF-DVBT206	003
	Пульт: TF-DVBT201, TF-DVBT204, модели: TF-DVBT201, TF-DVBT204, TF-DVBT209	021
	Пульт: TF-DVBT212, модели: TF-DVBT212, TF-DVBT213, TF-DVBT214	021
Telefunken	Пульт: TF-DVBT215, модели: TF-DVBT215	189
	Пульт: TF-DVBT227, модели: TF-DVBT216, TF-DVBT217, TF-DVBT218, TF-DVBT219, TF-DVBT220, TF-DVBT221, TF-DVBT224, TF-DVBT226, TF-DVBT227	169
	TF-DVBT261	250
Tesler	Пульт: DSR-330 (VAR2), модели: DSR-330, DSR-710	210
	Пульт: DSR-320, модели: DSR-320	021
	Пульт: DSR-330 (VAR1), модели: DSR-330, DSR-710	124
	Пульт: ПДУ-5, (ver.5) DF00, модели: DSR-05, DSR-07, DSR-10, DSR-11, DSR-20, DSR-420	022
	Пульт: DSR-330 (VAR3), модели: DSR-330, DSR-710	133
	DSR-330 (VAR1)	315
TRUE	LIFE	322
Tiger	Пульт: 4050HD, модели: 4050HD	147
		270
		287
Top Box	Пульт: AM-02, AM-03, AM-04, модели: AM-02, AM-03, AM-04	040
	Пульт: AM-01, AM-06, AM-05, модели: AM-01, AM-06, AM-05	040
TRIMAX	Пульт: TR-2012HD / Lumax Y-133A2, модели: TR-2012HD	088
TV BOX	Пульт: X96 (x-96), модели: X96	241
TVjet	Пульт: RE820HDT2 VAR2, модели: RE820HDT2	048
	Пульт: RE820HDT2 VAR3, модели: RE820HDT2	002
	Пульт: RE820HDT2 VAR1 (rev.3), модели: RE820HDT2	034
TVStar	Пульт: T1020, модели: T1000, T1010, T1020, T7200	042
	Пульт: T1030, T2 505 HD USB PVR, модели: T1030, T2 505 HDUSB	078
U2C	Пульт: u2c T2 HD, модели: T2 HD	231
	Пульт: DVB-T2, модели: DVB-T2	021
	Пульт: u2c master, модели: MASTER	152
U	Пульт: Alternativa, модели: Alternativa	021
VIASAT	U-CL metal	345
Wifire	STV-1701HD	293
	Пульт: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm 2	200
	Пульт: SNOWBOX PALM 2/A312, модели: SNOWBOX PALM 2/A312	217
World Vision	Пульт: WV T40, модели: T40	011
	Пульт: Foros Combo T2S2, модели: Foros Combo T2/S2	211
	Пульт: T42A ориг., модели: T62A	201
	Пульт: T62M/T61M/T62D/T64D/64M/T70, модели: T62M, T61M, T62D, T64D, T64M, T70	170
	Пульт: VV T37, T54, T57D, T57M, модели: T37, T54, T57, T57D, T57M	003
	Пульт: WV T2-C (Premium), модели: PREMIUM	172
World Vision	FOROS COMBO T2-S2	361
	PREMIUM T2-C	362
	vision-RS	316
	Пульт: WV T213, модели: T213	046
	Пульт: WV T23CI (00BF), модели: T23CI	101
	Пульт: WV T34, модели: T34, T34A, Sky Vision T2202 HD	002
	Пульт: WV T34, модели: T34, T34A, Sky Vision T2202 HD	002
	Пульт: WV T35, T56, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M	043
	Пульт: WV T38, T39 ориг., модели: T38, T39	021
	Пульт: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53	011
	Пульт: WV T56, T36,TESLER DSR-590I, модели: T36, T56, T59M, DSR-590I	133
	Пульт: WV T56, модели: T56	133
XPX	Пульт: DVB, модели: DVB-T2	124
YUNO	Пульт: DVT-1102(H-DVB03T2), модели: YUNO DVT-1102	003
YP	YP777 HD	266
	YP515 DVB-9002	273
	YP516 DVB-9002	273
	YP517 DVB-9002	273
YEASIN		331
ZALA	Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030 ic, модели: GDL-62-ZTE030	205
	Пульт: IP-TV GDL-62-ZTE030, модели: GDL-62-ZTE030	205
ZIFRO	Пульт: RDT2-41, модели: DT2-M3, DT2-M5, DT2-M7	124
Арбаком	Пульт: (ARBACOM) Ferrido APA-301, модели: Ferrido APA-301	164
	Пульт: (ARBACOM) DORRADO APA-302, модели: DORRADO APA-302	164
Билайн	Пульт: RASSE-001 ориг., модели: RASSE-001	219
Витязь (VITYAS)	Пульт: K22M (DTR-822HD FTA BAP2), модели: DTR-822HD FTA	218
	Пульт: K22 (DTR-822HD FTA BAP1), модели: DTR-822HD FTA	181
	Пульт: DTR-804, модели: DTR-804 FTA, DTR-814 FTA, DTR-816 FTA	187
Вымпел	Пульт: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076
	Пульт: B-49/B-51, модели: B-49, B-51	002
	Пульт: B-130PL, модели: B-130PL	076
Горизонт (Horizont)	Пульт: HORIZONT COSMOS, модели:	204
Интерактив	Пульт: T50, T60, модели: T50, T60, T70, T80, T90, T100, T110	194
	Пульт: EKT DCD2304, модели: DCD2304, DSD4404	103
	Пульт: EKT DCD2204, модели: EKT DCD 2204	102
	Пульт: WS-28A, модели:	027
	Пульт: DN300, DS300A, DC300A ориг., модели: DC300A, DN300, DS300A, TV 251-S MTS Lite	061
МТС	Пульт: 99321-MTC, модели:	061
	Пульт: 5304-MTS ориг., модели: TV 5304-S MTS Lite	061
	Пульт: T4HU1505/34kA ic (SF372), модели: ZTE-B700V7	061
Ростелеком (Rostelecom)	Пульт: SmartLabs SML-482 (SML-292), модели: SmartLabs SML-482 Premium HD, SmartLabs SML-292 Premium HD	023
	Пульт: VIP1003G VAR3, модели: VIP1003G	104
	Пульт: URC18001, модели: VIP1003G	104
	Пульт: SML-292 HD Base, модели: SML-292, SML-292 HD Base	023
	Пульт: MAG-250HD IPTV MAG-245HD, модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD	144
Смотрешка	Пульт: MAG-255 (MAG255), модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD, MAG-350 HD, MAG-351 HD, MAG-352 HD	148
	Пульт: CX-1, модели: Box SB101, SB213, SB213A, CX-R9 SB-212, TTK TV CX-R9 SB-214, Tronsmart Vega S95 Telos, Maxone CX-X8 A80 Smart TV BOX, Maxone CX-X8	243
ТЕЛЕКАРТА	Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02	069
	Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: Energy EVO-01, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, EVO 09 HD	015
Триколор	Пульт: DTS53 (DTS54), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177
Эфир	Пульт: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU	021
	Пульт: HD-34, модели: HD-34	021
	Пульт: GI-777, HD-501RU, T34, модели: HD-500RU, HD-501RU	182
	Пульт: HD-502, модели: HD-502	133

B0064829