

HUAYU® Universal Satellite Remote

Operating instruction

RM-B988

A: Auto Search

1. Press "SET" and don't release it until the indicator is on;



2. Point the remote to the SAT set;



3. Notices when the mute mark is displayed, press "SET" immediately.



C: Code Display

2. Press "SET" and "1" simultaneously then release, the indicator will flash, and the flash time is the first number of 3-digit code;



2. As the same, "SET" + "2" is the second number; "SET" + "3" is the third number.



D: Brand Searching

1. Turn on SAT manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the TV. Find the symbol of your SAT brand, such as STAR SAT with its symbol "1".
2. Press the "corresponding brand symbol" button for about 6 seconds and the work light would continuously flash. When the SAT symbol is displayed, release the buttons immediately and the working light would be off, indicating that the setting is done.

Brand table

| Key | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| Brand | STAR SAT | STAR COM | TECHNOSAT | ECHO STAR |
| Key | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Brand | TOPFIELD | OPEN BOX | SUPER MAX | STRONG |
| Key | 9 | 0 | | |
| Brand | HIVISION | HUMAX | | |

Specifications

Operable distance: More than 8 meters.
Power requirement: Two size AA batteries.

80083304 www.huayu.cc
This company reserves the right to interpretation of the User's Manual. Design and technical parameters may vary without notice.

HUAYU® Руководство по использованию

Руководство по использованию универсального спутникового пульта ДУ

Резюме продукции

RM-B988 представляет собой универсальный пульт дистанционного управления приемниками спутникового ТВ нового поколения.

Описание панели


Prelude

Thank you for using our products! It is our honour to serve you. Read the instructions carefully before using our products for convenience.

About this Remote controller

RM-B988 multi-function remote controller is the latest product for SAT. It can control almost all SAT made in China or abroad. It has functions of auto searching. With its beautiful body shape and working indicator, it is easy and convenient for you to handle.

Panel Description



Installing the batteries

Open the battery lid and pay attention to the +/- marks. Insert two new AA(size 5) batteries (not supplied).



Note on batteries

- Do not mix old batteries with new ones or mix different types of batteries together.
- If the electrolyte leaks inside the battery compartment, clean it with a piece of cloth and replace the old batteries with new ones.
- To prevent the electrolyte from leaking, remove the batteries when you plan not to use the controller for a long period of time.
- Replaced with new batteries, previous setup will be saved. It has outage memory function.

A: Input Code



1. Please turn on SAT and make the remote face it;



2. Press "SET" and "POWER" simultaneously and don't release them until the indicator is on;



3. After that, please input the 3-digit code.



Настройка пульта ДУ:

Настоящий пульт ДУ настроится следующими способами, вы можете выбрать один из них.

A. Способ входного кода:

1. Вручную включите приемник, когда приемник находится в состоянии нормального воспроизведения, направьте пульт ДУ на приемник. Найдите трехзначный код соответствующей марки со списка кодов.



2. Нажмите, удерживая кнопку "настройки", затем нажмите кнопку "питания", пока индикатор работы загорится, освободите кнопку.




3. В очереди введите первую группу трехзначных кодов. При вводе каждой цифры индикатор мигает один раз, после завершения ввода 3 цифры индикатор работы гасит. Если число групп кодов превысит 1, надо сначала выбрать первую группу кодов.



4. Проверьте другие функциональные кнопки, как кнопку "немоты". Если другие функциональные кнопки не могут нормально работать, повторите операцию шаг № 2-3, пока не найдете подходящий код.

B. Способ авто поиска кода


1. Вручную включите приемник, когда приемник находится в состоянии нормального воспроизведения, направьте пульт ДУ на приемник.



2. Нажмите, удерживая кнопку "настройки" более 5 секунд, затем освободите кнопку. При этом индикатор непрерывно мигает, это означает, что программа авто поиска кода уже запускается.



3. При появлении сигнала "немоты" немедленно нажмите кнопку "настройки", индикатор "настройки" гасит, при этом настройка завершается.



4. Проверьте другие функциональные кнопки, как кнопку "немоты". Если другие функциональные кнопки не могут нормально работать, повторите операцию шаг № 2-3, пока не найдете подходящий код.

C: Способ поиска марки методом точки-точки

1. Вручную включите телевизор, когда телевизор находится в состоянии нормального воспроизведения, направьте пульт ДУ на приемник. Найдите символ соот. ветствующей марки вашего телевизора, например STAR SAT."

2. Нажмите, держите кнопку/символ соответствующей марки, через примерно 6 секунд индикатор непрерывно мигает, когда появится символ громкости, немедленно освободите кнопку, индикатор гасит, настройка выполнена.

Сравнительная таблица символов марки


| Key | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| Brand | STAR SAT | STAR COM | TECHNOSAT | ECHO STAR |
| Key | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Brand | TOPFIELD | OPEN BOX | SUPER MAX | STRONG |
| Key | 9 | 0 | | |
| Brand | HIVISION | HUMAX | | |

Таблица символов марки

Таблица символов марки
Таблица символов марки
Таблица символов марки

A. طريقة الأرقام:

إلى تلفزيون بينما يجري التلفزيون. يدويا، وتجه جهاز التحكم عن بعد في قائمة الأرقام. 1. نفتح التلفزيون بحث عن 3 أرقام مناسبة لعلامة تجارية



لا تحرها إلا ضوء مؤشر الأعمال. مفتوحة "تعديل" قبل ضغط مفتوحة "طاقة" 2. تضغط



رقم، ويسمى مؤشر الأعمال بعد انتهاء أن ضوء مؤشر الأعمال بعد تدخل كل بحثت في قائمة الأرقام تدريجيا، يجب مجموعة الأرقام. 3. تدخل الأرقام التي مجموعة الأرقام الأولى اذا توجد أكثر من ذلك يعني انتهاء التعديل. تختار



جدا أولا. تتكرر الخطوة الثانية والثالثة حتى تجد الأرقام المناسبة. 4. تخصص ل عمل مفتوحة الوثيقة مثلا مفتوحة "صمت"

B. طريقة بحث عن الأرقام تلقائياً:

التحكم عن بعد إلى تلفزيون بينما يجري التلفزيون. 1. نفتح التلفزيون يدويا، وتجه جهاز



بعض أن قد فتح يرئلهج بحث عن الأرقام تلقائيا 2. ثابيات تقريبا، وسأكو المؤثر الأعمال مستمرا، تضغط مفتوحة "تعديل" وتحورها بعد



"VOL"، وانتهاء التعديل. لدمس المؤشر بعد تجد تظهر رقم 3. تضغط مفتوحة "تعديل" على الفور جدا أولا. تتكرر الخطوة الثانية والثالثة حتى تجد الأرقام المناسبة. 4. تخصص ل عمل مفتوحة الوثيقة مثلا مفتوحة "صمت"



C. طريقة بحث برقم العلامة

1. نفتح التلفزيون يدويا، وتجه جهاز التحكم عن بعد إلى تلفزيون بينما يجري التلفزيون.

2. تضغط مفتوحة "أرقام العلامة المناسبة" 6 ثابيات تقريبا، وسأكو مؤثر الأعمال مستمرا، وتحورها بينما تجد ظهر أرقام صوت التلفزيون فورا، وندمس مؤشر الأعمال لمفتوحة، وانتهاء التعديل.

| Key | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| Brand | STAR SAT | STAR COM | TECHNOSAT | ECHO STAR |
| Key | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Brand | TOPFIELD | OPEN BOX | SUPER MAX | STRONG |
| Key | 9 | 0 | | |
| Brand | HIVISION | HUMAX | | |

| CODE | C/N | MODEL |
|------|-------------------------------|-------|
| 000 | HSR207 RS-210P | |
| | HSR082 RS-101P | |
| | HSR109 RS-501 | |
| | HSR110 RS-571 | |
| 001 | HSR004 F1CT1 | |
| 002 | HSR095 DIGITAL SVR | |
| 003 | HSR253 SR-X3100CU | |
| 004 | HSR359 DSB-2300-2CJ | |
| 005 | HSR007 TECHNOSAT | |
| 006 | HSR390 1D-FORTEC STAR | |
| | HSR114 ALFA GOLD DIGITAL | |
| | HSR186 L7700D-X3 | |
| | HSR294 STRONG 4125 | |
| 007 | HSR300 L7700D-X3 | |
| | HSR382 MAX DSR 9400CA | |
| | HSR124 alfa gold digital | |
| 008 | HSR343 EUROBOX | |
| | HSR148 NHE | |
| | HSR217 SONYSAT ACC | |
| | HSR257 ACC | |
| 009 | HSR202 NHE | |
| | HOT977 ZMT108/3750 | |
| 010 | HSR329 MATRIX | |
| | HSR338 D5(DAPIC) | |
| | HSR283 DG13-A | |
| | HSR214 INTER STAR | |
| | HSR195 GOLDSAT | |
| | HSR154 GOLDSAT | |
| | HSR205 GOLDSAT | |
| | HSR378 3C-SANSUNG | |
| 011 | HSR266 AMS TAR AM9700 | |
| | HSR240 INTERSTAR | |
| | HSR433 STAR SAT 190 | |
| | HSR434 STAR SAT | |
| 012 | HSR272 STRONG DVB | |
| 013 | HSR231 RC-RTD-0A | |
| | HSR097 T-4000 | |
| | 7017 | |
| | 6414 | |
| 014 | EURO-BOX/ | |
| | HSR179 LAWRENCE LT 7000D PLUS | |
| | HSR086 RC2530 | |
| | HSR170 SAMSUNG | |
| | HSR151 SAMSUNG | |
| | HSR143 TRUMAN | |
| 016 | HSR357 2A-ECHOSTAR | |
| | HSR074 ECHOSTAR100-2100 | |
| | HSR122 STAR SAT 2CI | |
| | HSR311 WTC-DT-FLH | |
| 017 | HSR328 EURO-BOX | |
| | 7107 | |
| | HSR067 SR-555 | |
| | HSR379 HSR379 | |
| 018 | HSR172 TECHNOSAT | |
| | HSR261 TECHNOSAT | |
| | HSR028 GERY-CASE | |
| | HSR029 POWER-SKY | |
| 019 | HSR030 DKSAT | |
| | HSR388 STAR TRACK | |
| 020 | HSR107 FORTEC STAR | |
| | HSR344 ASTRASAT | |
| | HSR281 AAA | |
| | HSR023 OP LINE | |
| | HSR024 STGNAL444 | |
| | HSR181 STAR A S | |
| | HSR174 BEAUSAT-2006-2007 | |
| | HSR193 G-BOX | |
| 021 | HSR298 G-BOX SA1 | |
| | HSR281 BEAUSAT | |
| | HSR309 FORTEC STAR | |
| | HSR158 GOLD SAT2 | |
| | HSR327 SIGNAL SR-444 | |
| | HSR008 MAX(RC18) | |
| 022 | HSR014 SX-5500 | |
| 023 | HSR077 SR-X3200CU | |
| | HSR078 STAR SAT SR-X35000UCI | |
| 024 | HSR237 VIVAX | |
| | HSR293 SAMSAT | |
| | HSR176 DVB-G1 | |
| 025 | HSR315 TOPSAT | |
| | HSR391 DANSAT | |
| | HSR043 MEDIACOM | |
| | HSR044 RCMA | |
| 026 | HSR270 ASTROVOX 2600 | |
| | HSR190 ORBICLE | |
| | HSR063 DIGITAL TELECOM | |
| | 7965 | |
| | HSR075 900 SERIES | |
| | HSR076 911 SERIES | |
| | HSR021 PFS-101900 | |
| 027 | HOT988 ZM721 | |
| | 9810 | |
| | 1288 | |
| 028 | HSR265 PRIMA | |
| | HSR255 PRIMA | |
| | HSR287 PAUXIS | |
| | HSR026 SUCCESS 8900 | |
| | HSR232 SUCCESS | |
| | HSR018 ECHOSTAR 1200/2200 | |
| | HSR279 MAGIX | |
| 029 | HSR447 PSX | |
| | HOT930 P-2 | |
| | 6108 | |
| | ACH-P-2 | |
| | PSI-1 | |
| 030 | HSR027 STRONG | |
| | HSR320 STRONG | |

| CODE | C/N | MODEL |
|------|-----------------------------|-------|
| 030 | HSR204 PATRIONT II | |
| | HSR173 RC33H-STAR SAT | |
| | HSR203 PATRIONT IIR(RC1412) | |
| | HSR262 RC03H | |
| | HSR264 PATRIOT IIR(RC1412) | |
| | HSR268 MEDIACOM(RC1405) | |
| | HSR216 ECHOSTAR | |
| | HSR342 B-TELRR77 | |
| 031 | HSR223 GOLDSAT | |
| | HSR224 VENUSD/3 | |
| 032 | HSR285 DGR-3 | |
| | HSR252 ATL(MATRIX) | |
| 033 | HSR225 14179/7090/ | |
| | HSR448 DYNASAT NUMBER1 | |
| 034 | HSR277 YW0220 | |
| 035 | HSR159 DADSAT | |
| | HSR115 RC03A | |
| | HSR167 LAWRENCE LT 7000D | |
| | HSR325 LT-7000D | |
| 036 | HSR089 ALFA-GOLD | |
| | HSR090 T-1020 | |
| | HSR323 GENERAL DELUXE | |
| | HSR192 STAR SAT(RC2402) | |
| | HSR137 VSR-2500 FTA | |
| | HSR206 RC032(TOP SAT) | |
| | HSR169 RC2402 | |
| | HSR435 HSR435 | |
| 037 | HOT975 ZM7225 | |
| | HSR417 DANSAT | |
| | HSR522 ROTANA | |
| | HSR360 RC(7979) | |
| | HSR217 ZM7231 | |
| | HSR389 SR-X400D STAR SAT | |
| | HSR350 SR-X4000D | |
| | HSR406 SR-X5100D | |
| 038 | HSR439 SR-X7300CU | |
| | HSR440 SR-X7100CU | |
| | 7871 | |
| 039 | HSR290 TOP SATII | |
| | HSR307 DF211-50 | |
| | HSR374 PALUXIS | |
| 040 | HOB167 PALUXIS | |
| | PALUXIS 6611 | |
| | HOB040-CT995 | |
| 041 | HSR190 VSR-2500 FTA | |
| | HSR385 SR-X1500 SUPER MK-II | |
| 042 | HSR280 DG9 AAA | |
| 043 | HSR276 GHANASAT GEOSAT | |
| 044 | HSR340 ACIKO | |
| | HSR189 CITIZEN 150 | |
| | HSR211 C16 | |
| 045 | HSR312 BK3B-C17 | |
| | HSR429 BK3B-C24 | |
| | HSR183 100 | |
| 046 | HSR140 PENTAX | |
| | HSR098 NEW MAX | |
| | HSR282 HSR282 | |
| | HSR103 SKY-1 | |
| | HSR186 STRONG 4620 | |
| | HSR194 STRONG | |
| | HSR229 TM150 | |
| | HSR243 AM-1500ZX | |
| | HSR302 XS | |
| | HSR306 STAR TRACK 550D | |
| | HSR358 STAR TRACK 550D | |
| | HSR232 DG19 HYUNDAI | |
| | HSR316 FUJISAT | |
| | HSR130 STRONG | |
| 048 | HSR297 NEOSAT 550 | |
| 049 | HSR126 ALFA GOLD | |
| | HSR121 EURO-BOX | |
| | HSR229 EURO-BOX | |
| 050 | HSR162 LT-9400 | |
| 051 | HSR071 ECHOSTAR AD-20001P | |
| 052 | HSR168 SUPERMAX SAT | |
| | HSR452 WWW SUPERMAXSAT | |
| 053 | HSR315 TOPSAT | |
| | HSR391 DANSAT | |
| 055 | HSR043 MEDIACOM | |
| | HSR044 RCMA | |
| | HSR079 FC 37B | |
| | HSR091 FOPFIELD-9100 | |
| | HSR065 TF-2000CI | |
| 056 | HSR106 HYUNDAI | |
| | HSR200 EE ZEE SAT | |
| | 9864 | |
| | 3813 | |
| | 3908 | |
| | 9808 | |
| | HSR106 DX-9600 | |
| | HSR200 EE ZEE SAT | |
| | HSR317 DX-5600 | |
| | HSR102 TECHNOSAT 6000 | |
| | HSR397 HSR397 | |
| 057 | HSR184 GOLDI | |
| | HSR298 SMART | |
| | HSR373 RC9000/9800 | |
| | HSR042 RT04 | |
| 058 | HSR163 ECHO1500 | |
| | HSR118 SV-1495 | |
| 060 | HSR380 STAR SAT | |
| 061 | HSR380 STAR SAT | |

| CODE | C/N | MODEL |
|------|-------------------------------------|-------|
| 062 | HSR066 D-2100 2CI | |
| | HSR360 5A-DSB 1000-2CI | |
| 063 | HSR015 TOP FIELD(RC-37A) | |
| | HSR354 UBCTRUE | |
| 064 | HSR117 PANSAT | |
| 065 | HSR387 K12G-C10 | |
| | HSR070 STAR SAT 150D | |
| 066 | HSR269 SIGNAL | |
| | HSR163 EM-TEK | |
| | 7967 | |
| | HSR213 BENJAMIN | |
| | HSR288 SKYVIEW | |
| 067 | HSR310 BEAUSAT | |
| | 13201 | |
| 068 | HSR088 RC-28E | |
| 069 | HSR131 FORTEC STAR 5100 | |
| | HSR157 FORTEC STAR | |
| | HSR236 PREMIUMX | |
| | HSR283 PREMIUMX | |
| | HSR239 VIVAX | |
| | HSR178 KYOTO | |
| 071 | HSR196 GALAXY2000Q | |
| | 4853 | |
| 072 | HSR031 SR-5700LT | |
| | HSR080 SAMSAT | |
| 073 | HSR054 OPENTEL | |
| | HSR056 OPENTEL | |
| 074 | HSR101 EUROSTAR ANALOUG | |
| | HSR018 BEAUSAT | |
| | HSR022 DANSAT G.3 | |
| | HSR025 G-5 | |
| | HSR188 CITIZEN5200 | |
| | HSR201 NH 9830 | |
| | HSR206 DANSAT G5.G7 | |
| 075 | HSR326 DANSAT G.4.5.6.7.8.9 | |
| | HSR375 ST-201 | |
| | 5769 | |
| 076 | HSR361 10A-STAR SR-X10D | |
| 077 | HSR144 SAMSUNG | |
| 078 | HSR135 MARS-888CI | |
| | HSR175 TECHNOSAT(RC36A) | |
| | HSR065 TECHNOSAT RC-36C | |
| | HSR230 MATRIX STAR LINK | |
| | HSR284 TECHN SAT | |
| | HSR295 NEWMA X550 | |
| 079 | HSR305 TECHN SAT | |
| | HSR393 NEWMA X5500 | |
| | HSR287 TECHN SAT | |
| | HSR086 TECHN SAT 7000 | |
| | HSR233 TECHN SAT | |
| | 10611 | |
| 080 | HSR314 BEAUSAT | |
| 081 | HSR197 RTG ORBIT 2002 | |
| | HSR219 ACC | |
| | HSR220 ACC131 | |
| | HSR228 ACC114 | |
| 083 | HSR321 TECHVIEW | |
| | 4007 | |
| 084 | HSR136 FUJISAT(RC 19A) | |
| | HSR222 GSM-1600 | |
| 085 | HSR363 STAR | |
| | 11950 | |
| 086 | HSR139 ECHOSTAR | |
| 087 | HSR147 ECHOSTAR | |
| | HSR183 | |
| | HSR070 | |
| 088 | HSR356 REC0525 | |
| 089 | HSR181 ROHRA RECIEVER | |
| 090 | HSR091 RC28A | |
| 091 | HSR235 ARC BIG-SAT | |
| 092 | HSR166 LT-7600PLUS | |
| 093 | HSR045 NOKIA | |
| | HSR104 METABOX | |
| 093 | HSR107 CI-R1200 ULUS | |
| | 7014 | |
| 094 | HSR085 T-8000-S-S LIM D | |
| 095 | HSR092 BEAUSAT 2CI | |
| | 7962 | |
| | 3710 | |
| 096 | HSR367 3B-STAR SAT SR-X2200IR | |
| 097 | HSR234 ARISAT | |
| | HSR099 SR-X1500D | |
| | HSR100 SR-X1600D | |
| | HSR182 OMAX OM-R100 ALPHA(STAR SAT) | |
| 098 | HSR177 SR-1500D | |
| | HSR256 SR-X1500D | |
| | HSR259 SR-X1500D/1600 | |
| | HSR249 SR-1500D SUPER MK-II | |
| 099 | HSR333 GOLD VISION | |
| | HSR183 BK3B-C4 | |
| 100 | HSR315 TOPSAT | |
| | HSR146 TECHNOSAT 9000 | |
| 102 | HSR198 ITN DSR9700D | |
| 103 | HSR132 BK3A-C8 | |
| | HSR419 ASTV-5-X | |
| 104 | HSR280 ECHOSTAR | |
| | HSR304 ECHOSTAR | |
| 105 | HSR063 VS-9600PLUS | |
| 106 | HSR068 ECHOSTAR | |
| | 3712 | |

| CODE | C/N | MODEL |
|------|--------------------------------|-------|
| 107 | HSR192 RC2402 | |
| 108 | HSR192 AD-7300 PLUS | |
| 109 | HSR180 SHOWNIK | |
| 110 | HSR322 OPEN SKY | |
| 111 | HSR123 NOKIA | |
| 112 | HSR147 ECHOSTAR | |
| 113 | HSR399 HSR399 | |
| 114 | HSR050 SV-1485 | |
| | HSR094 T-R3000 | |
| | HSR108 NEW9000 | |
| | HSR150 PAMSAT | |
| 116 | HSR113 NEOSAT 912 SUPER | |
| | HSR196 RC1407 | |
| | HSR385 SR-X1500 SUPER MK-II | |
| | HSR482 9608 | |
| | 2870 | |
| 118 | HSR171 SV-1480 | |
| 119 | HSR199 QHWA | |
| | HSR228 RSTROVOX | |
| | HSR274 MICRO-X | |
| | HSR355 RSTROVOX | |
| | HSR356 1A-STAR PORT | |
| 120 | HSR246 TOPSAT | |
| 121 | HSR301 XSAT | |
| 122 | HSR301 XSAT | |
| 123 | HSR054 KALLEY | |
| 124 | HSR332 MICRO-X | |
| 125 | HSR336 SUPERMAX | |
| | 9849 | |
| 126 | HSR366 2B-SAT SAT SR-X2100CU | |
| | HSR382 DVB-252FADIGITAL VISION | |
| | 7889 | |
| 127 | HSR384 SV-29729 | |
| 129 | HSR386 RMD0000 | |
| 130 | HSR388 2C-SAMSAT | |
| | HSR400 OPENBOX | |
| | HSR432 OPENBOX | |
| | 10979 | |
| | HSR401 DYNASAT | |
| 132 | HSR401 SR-X550D | |
| | HSR456 SR-X550D | |
| | HSR405 STAR COM SR-X1900D | |
| | 11948 | |
| | 5886 | |
| | 8823 | |
| | 1850 | |
| | 8649 | |
| 134 | HSR408 WIZ TECH | |
| | VC98 | |
| | HSR411 TOPFIELD | |
| 135 | HSR523 TOPFIELD | |
| | HSR527 GOLD MASTER(9754) | |
| | HSR412 RC-008F | |
| 136 | HSR412 RC-008F | |
| | 6165 | |
| 137 | HSR414 ZM7296 | |
| | HSR526 SAT RC(11853) | |
| | HSR415 ZM7221 | |
| 138 | HOT817 ARION | |
| | HSR028 6956 | |
| 139 | HSR416 IP M | |
| | 3696 | |
| | HSR418 Golden Interstar | |
| | HSR423 DSR 8005-7800 | |
| 140 | HSR422 PROWEST | |
| | HSR433 STAR SAT 190 | |
| | HSR465 SAT | |
| | HSR420 RC6500 | |
| | 11840 | |
| 141 | HSR430 BIG SAT | |
| 142 | HSR134 OPENTEL NEW | |
| | 6959 | |
| 143 | HSR309 06-0225 | |
| | 9456 | |
| | 5120 | |
| 145 | 7921 | |
| 146 | 6007 | |
| 147 | 5433 | |
| 148 | 8377 | |
| 149 | 5966 | |
| 150 | 13202 | |
| 151 | 6403/2750 | |
| 152 | 8333 | |
| 153 | 1345/3682 | |
| 154 | 3816/3815 | |
| 155 | 8037/3823/14183/10699 | |
| 156 | 8034 | |
| 157 | 8084/3753/9039 | |
| 158 | 10917 | |
| 159 | 7979 | |
| 160 | 13203 | |
| 161 | 4851/10758/11833/322/9650/8921 | |
| 162 | 6156 | |
| 163 | 6437/3804/XCRUISER | |
| 164 | 10439 | |
| 165 | 10950/7867 | |
| 166 | 7877 | |
| 167 | 7011 | |
| 168 | 9712/5306 | |
| 169 | 11846 | |

| CODE | C/N | MODEL |
|------|---------------------|-------|
| 170 | 3705/RC-P3/510-421A | |
| 171 | 8814/5389 | |
| 172 | 5609 | |
| 173 | 9940/7670 | |
| 174 | VC96DVD | |
| 175 | VC97 | |
| | | |