



U12

1. Включение / выключение
2. Кнопка обучения
3. Вверх
4. Вниз
5. Влево
6. Вправо
7. ОК
8. Включение / выключение курсора
9. Домой
10. Включение / выключение микрофона
11. Прибавить звук
12. Убавить звук

⊙ Сопряжение

(настройки сопряжения стандартно соответствуют заводским)

1. Вставьте USB-донгл в USB-порт девайса и установите аккумуляторы в пульт дистанционного управления.
2. Зажмите и удерживайте кнопки ОК и BACK одновременно в течение 3 секунд, затем отпустите их. Индикатор перестанет мигать, что будет означать успешное сопряжение устройств.

⊙ Программирование кнопок

1. Нажмите и удерживайте кнопку, которую Вы хотите «обучить», в течение 5 секунд. Индикатор быстро мигнет три раза, а затем начнет мигать медленно.
2. Расположите излучатели пультов дистанционного управления друг на против друга на расстоянии 3-5 см. Нажмите на кнопку, которую вы хотите «обучить». Индикатор начнет сначала быстро мигать, а затем медленно, что будет означать завершение «обучения».
3. Повторите предыдущие два шага для программирования остальных кнопок.

⊙ Восстановление заводских настроек

1. После «обучения» кнопки пульта запрограммированы. Чтобы восстановить заводские настройки, одновременно зажмите и удерживайте кнопку питания (Power) и кнопку «назад» (Back) в течение 5 секунд. После того, как индикатор мигнет 4 раза, «обучение» сбрасывается и устройство возвращается к заводским настройкам.