



Mdi	Пуль: DBR-701, модели: DBR-701	099	Orion Plus	Пуль: ПДУ-9 к 790/960/961, модели: 790, 960, 961	017	Rolsen	Пуль: RDB-405A RDB-406, модели: RDB-405A, RDB-406	127	SMOTRESHKA	Пуль: T90, HD860, модели: T90, HD80, HD860, HD860D	040	Telefunken	Пуль: TF-DVBT215, модели: TF-DVBT215	189	World Vision	Пуль: WV T213, модели: T213	046	MTC	Пуль: 99321-MTC, модели: 061	061
	Пуль: DBR-501 (DBR-901) Torbox, модели: DBR-501, DBR-901	040		Пуль: RS-T20 HD, модели: RS-T20 HD, dvb-23s2	124		Пуль: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NW, RDB-507NR, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801	128		Пуль: HD-300, модели: HD-300	067		Пуль: TF-DVBT227, модели: TF-DVBT217, TF-DVBT218, TF-DVBT219, TF-DVBT220, TF-DVBT221, TF-DVBT224, TF-DVBT226, TF-DVBT227	169		Пуль: WV T23CI (00BF), модели: T23CI	101		Пуль: 5304-MTS orig., модели: TV 5304-S MTS Lite	061
Mezzo	Пуль: GX3235T2C, модели: Пуль: HD8911 DVB, модели: M7701T2, M7801C, M7802T2, SP1505T2C-P, SP1505T2C-M, SP1505C-M, SP1505C-P	039	Patix Digital	Пуль: RS-T21 HD, модели: RS-T21 HD	044	Rombica	Пуль: RDB-502 RDB-515, модели: RDB-508, RDB-515	129	Signal (Сигнал)	Пуль: HD-200, модели: HD-200	021	SkyTech	Пуль: 157G VER1, модели: 157G, 45G	021	Tesler	Пуль: DSR-330 (VAR2), модели: DSR-330, DSR-710	210	Rostelecom (Rostelecom)	Пуль: T4H15053/4KA ic (SF372), модели: ZTE-B700V7	061
Mecoo	M8S PLUS	249	Пуль: PT-100, PT-505C, модели: PT-100, PT-505C	125	Пуль: RDB-517B, RDB-524B, RDB-525, RDB-526, RDB-527, RDB-528A, RDB-529, RDB-530		125	Пуль: HD-200, модели: HD-200		021	Пуль: 157G VER2, модели: 157G		101	Пуль: DSR-320, модели: DSR-320		021	Пуль: DSR-330 (VAR1), модели: DSR-330, DSR-710		124	Пуль: WV T34, модели: T34, T34A, Sky Vision T2202 HD
MX	Пуль: Green Laser Pointer 1000mW, модели:	054	Perfeo	Пуль: JXC-366, модели: PT-700	002	Supra	Пуль: RDB-532, модели: RDB-532	124	SkyVision	Пуль: 57G, модели: 57G	010	Tiger	Пуль: DSR-330 (VAR3), модели: DSR-330, DSR-710	133	XPX	Пуль: WV T38, T39 orig., модели: T38, T39	021	YUNO	Пуль: VIP1003G VAR3, модели: VIP1003G	104
	Пуль: MMP-70DT2, модели: MMP-70DT2	054	Пуль: PT-400, модели: PT-400, PT-400D	208	Пуль: Smart Box DVB-T2, модели: Smart Box DVB-T2, SBD-T2001		064	Пуль: T2108, T2108B, T2109, модели: T2108, T2108B, T2109		038	Пуль: DSR-320, модели: DSR-320		021	Пуль: 4050HD, модели: 4050HD		147	Пуль: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53		011	Пуль: DVT-1102(H-DVB03T2), модели: YUNO DVT-1102
Mystery	Пуль: MMP-60DT2, MMP-65DT2, MMP-74DT2, модели: MMP-60DT2, MMP-65DT2, MMP-74DT2	196	Prology	Пуль: PF-T2-1, модели: PF-T2-1	207	Star Track	Пуль: Smart Box Ultra HD V003, модели: SBQ-S0905, Smart T2 v01 (SBQ-TV805)	065	Strong	Пуль: TV BOX HK1 COOL, модели: AM-02, AM-03, AM-04	240	Top Box	Пуль: AM-01, AM-06, AM-05, модели: AM-01, AM-06, AM-05	040	ZALA	Пуль: IP-TV GDL-62-ZTE030 ic, модели: GDL-62-ZTE030	205	ZIFRO	Пуль: MAG-255 (MAG255), модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD, MAG-254 HD, MAG-255 HD, MAG-260 HD, MAG-270 HD, MAG-275 HD, MAG-350 HD, MAG-351 HD, MAG-352 HD	148
	Пуль: MMP-88DTR, модели: MMP-88DTR	002		Пуль: PF-120-1 (VAR1), модели: PF-120-1	101		Пуль: SRT 786 Warriors, модели: SRT 786 Warriors	084		Пуль: SRT-8502, модели: SRT-8502	155		Пуль: TR-2012HD / Lumax Y-133A2, модели: TR-2012HD	088		Пуль: TR-2012HD / Lumax Y-133A2, модели: TR-2012HD	088		Пуль: IP-TV GDL-62-ZTE030, модели: GDL-62-ZTE030	205
noname	Пуль: Автомобильный DVB-T2, модели: DVB-T2	185	RedBox	Пуль: PF-168 (VAR1), модели: PF-120-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	162	SAT-INTEGRAL	Пуль: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Ultra HD V002 (SBQ-S0802), Smart Box Quad T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Duo LX (SBD-LX001)	063	Supra	Пуль: STR-8502, модели: SRT-8502	155	TVJet	Пуль: X96 (x-96), модели: X96	241	Билайн	Пуль: RE820HDТ2 VAR2, модели: RE820HDТ2	048	Arbakom	Пуль: EVO-02 (EVO II), модели: EVO II, EVO-02	069
	Пуль: MMP-75DT2 ic (Вариант 2), модели: MMP-75DT2, MMP-76DT2	002	Пуль: PF-168 (VAR3), модели: PF-T2-2, PF-120-3, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3	125	Пуль: SRT-8500, SRT-8501, модели: SRT-8500, SRT-8501		163	Пуль: SDT-85, SDT-90, модели: SDT-83, SDT-85, SDT-90		182	Пуль: RE820HDТ2 VAR1 (rev.3), модели: RE820HDТ2		034	Пуль: RASSE-001 orig., модели: RASSE-001		219	Пуль: EVO-07 HD (EVO 07 HD) 09 HD, модели: Energy EVO-01 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO 09 HD		015	
Open Air	Пуль: DVB, модели: dvb-t2	021	Reflect	Пуль: MMP-73D, модели: MMP-73D, MMP-73DT2	105	SCAN	Пуль: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Ultra HD V002 (SBQ-S0802), Smart Box Duo T2 v001 (SBQ-T2005), Smart Box Quad LX (SBD-LX001)	078	Sven	Пуль: SRT-8502, модели: SRT-8502	155	TVStar	Пуль: RE820HDТ2 VAR3, модели: RE820HDТ2	002	Витязь (VITYAS)	Пуль: K22M (DTR-822HD FTA BAP2), модели: DTR-822HD FTA	218	Триколор	Пуль: DTS53 (DTSS4), модели: Digital Set Top Box DTS 53	177
Пуль: T2-02M HD, модели: T2-02M HD	005	Пуль: Mini, Compact, Digital, модели: Mini, Compact, Digital	136	Пуль: SDT-84, SDT-93, модели: SDT-82, SDT-83, SDT-84, SDT-93	-000		Пуль: T1030, T2 505 HDUSB	078		Пуль: T1020, модели: T1000, T1010, T1020, T7200	042		Пуль: u2c T2 HD, модели: T2 HD	231		Пуль: K22 (DTR-822HD FTA BAP1), модели: DTR-822HD FTA	181		Пуль: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU	021
Openbox	Пуль: T2-02 HD CADENA ST-203AA, модели: T2-02 HD	005	REXANT	Пуль: MMP-75DT2 (Вариант 3), модели: MMP-71DT2, MMP-72DT2, MMP-75DT2	021	Selenga	Пуль: S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160	Telant	Пуль: SDT-91, модели: SDT-91	029	Telebox	Пуль: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm 2	200	Вымпел	Пуль: DTR-804, модели: DTR-804 FTA, DTR-814 FTA, DTR-816 FTA	187	Эфир	Пуль: HD-34, модели: HD-34	121
	Пуль: T2-06 (00FF), модели: T2-06	021	Пуль: RX-511 (CADENA) harper hd2-151, модели: RX-511	136	Пуль: SRT-8502, модели: SRT-8502		163	Пуль: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm 2		200	Пуль: RE820HDТ2 VAR1 (rev.3), модели: RE820HDТ2		034	Пуль: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD		076	Пуль: B-49/B-51, модели: B-49, B-51		002	Пуль: GI-777, HD-501RU, T34, модели: HD-500RU, HD-501RU
ORIEL	Пуль: GOLD G7 (00bF), модели: GOLD, GOLD G7, OTAУ TV M7	002	Rolsen	Пуль: VER.U6 (421UD) (пду-6 +TV), модели: 421UD	168	SAT-INTEGRAL	Пуль: 1842HD PVR, модели: 1842HD PVR	130	Sven	Пуль: SDT-91, модели: SDT-91	029	Wifire	Пуль: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm 2	200	Horizont (Horizont)	Пуль: DTR-804, модели: DTR-804 FTA, DTR-814 FTA, DTR-816 FTA	187	Интерактив	Пуль: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU	021
	Пуль: T2-06 (00FF), модели: T2-06	021		Пуль: RX-505 (CADENA) harper hd2-151, модели: RX-511	136		Пуль: S-1225 HD, модели: S-1225 HD	160		Пуль: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm 2	200		Пуль: RE820HDТ2 VAR1 (rev.3), модели: RE820HDТ2	034		Пуль: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076		Пуль: B-49/B-51, модели: B-49, B-51	002
ORIEN	Пуль: GOLD G7 (00bF), модели: GOLD, GOLD G7, OTAУ TV M7	002	Rolsen	Пуль: VER.U6 (421UD) (пду-6 +TV), модели: 421UD	168	SCAN	Пуль: T50, модели: T50	067	Sven	Пуль: SDT-91, модели: SDT-91	029	Wifire	Пуль: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm 2	200	Horizont (Horizont)	Пуль: DTR-804, модели: DTR-804 FTA, DTR-814 FTA, DTR-816 FTA	187	Интерактив	Пуль: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU	021
	Пуль: T2-06 (00FF), модели: T2-06	021		Пуль: RX-511 (CADENA) harper hd2-151, модели: RX-511	136		Пуль: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	131		Пуль: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm 2	200		Пуль: RE820HDТ2 VAR1 (rev.3), модели: RE820HDТ2	034		Пуль: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076		Пуль: B-49/B-51, модели: B-49, B-51	002
ORIEN	Пуль: GOLD G7 (00bF), модели: GOLD, GOLD G7, OTAУ TV M7	002	Rolsen	Пуль: VER.U6 (421UD) (пду-6 +TV), модели: 421UD	168	SCAN	Пуль: T50, модели: T50	067	Sven	Пуль: SDT-91, модели: SDT-91	029	Wifire	Пуль: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm 2	200	Horizont (Horizont)	Пуль: DTR-804, модели: DTR-804 FTA, DTR-814 FTA, DTR-816 FTA	187	Интерактив	Пуль: HD-515, HD-600RU, модели: HD-515, HD-600RU	021
	Пуль: T2-06 (00FF), модели: T2-06	021		Пуль: RX-511 (CADENA) harper hd2-151, модели: RX-511	136		Пуль: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D	131		Пуль: HD 102W Plus, модели: S-Box 500D, HD 102W Plus, SnowBox Palm 2	200		Пуль: RE820HDТ2 VAR1 (rev.3), модели: RE820HDТ2	034		Пуль: B-138HD (ELGREEN), модели: B-138HD	076		Пуль: B-49/B-51, модели: B-49, B-51	002