iHandy

CAR RC-830J

"Power+Setting" LED lighting , enter the remote control code ,lighting off and setting success.

PIONEER 101-118

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112

113	114	115	116	117	118

JVC 201-204

201	202	203	204

SONY 301-311

301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311

PANASONIC 401-405

401	402	403	404	405

TOYOTA 501

501

ALP 601-602

601	602

REHABILITATION WU 701-706

701	702	703	704	705	706

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911

912 913 914 915 916 917 918 919 920 921

922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935

936 937

Setting

Power

When setting a particular model remote
control function after the success, only
a few buttons at the remote control
available is normal

"Power+Setting" LED lighting ,
enter the remote control code ,
lighting off and setting success.