

# ClickPDU<sup>®</sup> RM-L1595

## Характеристики:

Благодарим Вас за использование нашего пульта дистанционного управления. Новый RM-L1595 разработан специально для LCD\LED телевизоров фирмы Telefunken. Сразу после установки элементов питания попробуйте воспользоваться пультом. Если все функции работают нормально, настройка не требуется. Если пульт не функционирует должным образом, Вам необходимо провести настройку, после чего Вы сможете пользоваться вашим телевизором.

## Перечень совместимых моделей:

Для Вашего ознакомления предоставляем список совместимых пультов дистанционного управления.

Спасибо что выбрали пульт CLICKPDU RM-L1595 взамен старому. В комплекте идёт пульт, инструкция для настройки пульта.

Вставьте в пульт батарейки направьте его на ТВ, нажмите кнопку на пульте, в случае если телевизор не реагирует на команды пульта, нужно произвести настройку универсального пульта CLICKPDU RM-L1595.

Настройка пульта:

- 1) Включите ТВ в обычный режим просмотра и направьте пульт на него. Найдите соответствующую вашему TV пульт в таблице кодов. Например CX-507, код для в вода POWER+1.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» и соответствующую цифровую кнопку.
- 3) Настройка успешно сохранена.



TF-LED28S22    TF-LED32S12T2    TF-LED42S11T2    Y-72C3    Telefunken RC200-1076#    Telefunken TF-LED15S31



Telefunken CX-507    Telefunken H-LED32V6    Telefunken TF-LED32S13    Telefunken TF-LED32S26    Telefunken TF-LED32S43T2    Telefunken TLE22F205B



Telefunken TF-LED32S2    Telefunken TLCD-32HD    Telefunken TF-LED15S1    26A9-ED00TELF 26A9-ED0WTELF    J-1274



507CUP    507DTV WHITE    507DTV    JH-11490    JKT-62C    TELEFUNKEN TF-LED22S30T2



RC21B NEW    Telefunken JKT-106B-HOME    Telefunken TF-LED28S18    Telefunken TF-LED32S32T2    Telefunken TF-LED39S57T2    Telefunken TF-LED50S28T2



# ClickPDU<sup>®</sup>


## RM-L1595



HY-079    JKT-106B-2-HOME WHITE    JKT-106B-2-HOME    JKT-106B-HOME    KT1157-HG    KT1744-HG2    RC-E23 INFO-REC    TF-LED3284    Y-72C2-PVR    Telefunken TF-LED28S9T2    Telefunken TF-LED32S13T2    Telefunken TF-LED32S22T2



Telefunken TF-LED32S29T2    Telefunken TF-LED32S37T2    RCT1140    TF-LED32S37T2    Telefunken RC2000E02    Telefunken TF-LED32S39T2S    Telefunken TF-LED28S48T2    Telefunken TF-LED28S58T2    Telefunken TF-LED50S10T2    RC200 TimeShift    RC834    RC2000E02



RC3000M11 WHITE    TF-LED15S27    Telefunken XK237B Mouse    Telefunken XK237B    RC39C    RC1405    TF-LED19S2    TF-LED24S12T2    TF-LED29S21    TF-LED39S32T2    Telefunken SA-230 ASPECT    Telefunken SA-230